
Service Man



Color Television TC-800EU[Chassis No. PBX-X8

Specifications

Power Source:

AC 220 V, 240 V, 50 Hz

DC 12V

Power Consumption:

33 W AC/DC

Aerial Impedance:

75 Ω Unbalanced Coaxial Type

Receiving Channels:

VHF ch. 2 - 12 UHF ch. 21 - 69

Intermediate Frequency:

Video 38.9 MHz

Sound

33.4 MHz

Colour

34.47 MHz

Semiconductors:

47 Transistors

11 ICs 71 Diode

1 Posistor 1 Varistor

High Voltage: Picture Tube:

16.7 kV at zero beam current 200RB22 8 inches measured

diagonal 70° deflection

In-Line Picture Tube

Audio Output:

Speaker:

1.0 W (Max.) $8\,\text{cm}$, 8Ω , Round Type

Video Terminal: Audio Terminal:

Video Out Video In

Audio Out

Audio In

Earphone Jack

Automatic Control

Circuits:

Automatic Frequency Control

Automatic Gain Control Automatic Beam Current Limiter

Automatic Colour Control Automatic Frequency and Phase

Control

Horizontal AFC Noise Canceller

Automatic Degaussing (AC Only)

Chopper Regulator

Dimensions:

Net Weight:

Height

21.0 cm 21.6 cm 32.0 cm

Width: Depth:

6.4 kg

Specifications are subject to change without notice.

Technische Daten

Stromversorgung:

Wechselstrom 220 V, 240 V, 50 Hz

Gleichstrom 12 V

Leistungsaufnahme: Antennenimpedanz: 33 W Gleichstrom/Wechselstrom 75 Ω asymmetrischer Koaxialtyp

Empfangskanäle:

VHF 2-12 UHF 21 - 69

Zwischenfrequenz:

Video 38.9 MHz

Ton

33.4 MHz 34 47 MHz

Farbe

Halbleiter:

47 Transistoren 11 IS

71 Dioden

1 Posistor

1 Varistor

Hochspannung: Bildröhre:

16.7 kV bei Nullstrahlstrom 200RB22, 20 cm Diagonale, 70°

Ablenkung, In-Line-Bildröhre

1.0 W (Max.)

Tonausgangsleistung: Lautsprecher:

Video-Anschlüsse:

8 cm, 8Ω , rund Video-Ausgang

Video-Eingang Ton-Anschlüsse: Ton-Ausgang

Ton-Eingang

Ohrhörerbuchse

Automatische

Schaltkreise:

Automatische Scharfabstimmung (AFC) Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Automatische Strahlstrombegrenzuing Automatische Farbregelung (ACC)

Automatische Frequenz- und

Phasenregelung, Zeilenfrequenzrege lung, Rauschunterdrückung, Entmagneis ierung

(nur Wechselstrom), Spannungs-

konstanthaltung 21.0 cm

Abmessungen:

Gewicht:

Höhe: Breite:

21.6 cm

Tiefe: 32.0 cm

6.4 ka

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

anasonic

Matsushita Electric Trading Co., Ltd.

-800EUD

CONTENTS

ABBREVIATIONS SAFETY PRECAUTIONS...... FIELD ALIGNMENT..... SCHEMATIC DIAGRAM 3 EXPLODED VIEWS 3

INHALT

CAUTION	2	VORSICHT!
ABBREVIATIONS	2	ABKÜRZUNGEN
SAFETY PRECAUTIONS	3	SICHERHEITS VORKEHRUNGEN
DISASSEMBLY INSTRUCTIONS	6	DEMONTAGE-ANLEITUNGEN
FIELD ALIGNMENT	8	ABGLEICHARBEITEN
SERVICING ADJUSTMENT	10	
GENERAL ALIGNMENT 1	14	ABGLEICHANWEISUNG
CONDUCTOR VIEWS	27	ANSICHT DER LEITERBAHNEN
SCHEMATIC DIAGRAM 3	30	SCHEMATISCHE SCHALTADERBILD
EXPLODED VIEWS 3	32	DARSTELLUNG IN AUSEINANDERGEXOGENER
		ANORDNUNG
REPLACEMENT PARTS LIST 3	3	ERSATZTEILLISTE

CAUTION

- 1. POWER CORD SHOULD BE UNPLUGED FROM AC LINE OUTPUT, WHEN THE RECEIVER IS NOT IN USE:
- 2. Potentials as high as 16700 volts are present when this receiver is operating. Operation of the receiver outside the cabinet or with the back removed involves a shock hazard from the receiver power supplies. Servicing should not be attempted by anyone who is not thorughly familiar with the precautions necessary when working on high voltage equipment.

Always discharge the picture tube-anode to the receiver chassis before handling the tube. The picture tube is highly evacuated and if broken, glass fragments will be violently expelled.

VORSICHT!

- 1. WENN DAS GERÄT LÄNGERE ZEIT NICHT BENUT-ZT WERDEN SOLL, IST DER NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN.
- 2. Während des Betriebes treten im Gerät Spannungen bis zu 16700V auf. Wegen der damit verbundenen Gefahren darf es nicht ohne Gehäuse oder bei abgenommener Rückwand betrieben werden.

Service-Arbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die im Umgang mit Hochspannung vertraut sind. Bevor Arbeiten an der Bildröhre ausgeführt werden ist deren Anode über 100k Ohm gegen das Chassis zu entladen. Die Bildrohre steht unter hohem Vaccum: bei Beschädigung der Röhre besteht die Gefahr ernster Verletzungen durch umherfliegende Glassplitter.

ABBREVIATIONS

ABL	Automatic Beam Current Limiter
ACC	Auotmatic Color Control
AFC	Automatic Frequency Control
AGC	Automatic Gain Control
APC	Automatic Phase Control
BPA	Bandpass Amplifier
BS	Bias Supply
CRT	Cathode Ray Tube
CSG	Chroma Sweep Generator
CW	Continuous Waveform
CWG	Continuous Waveform Generator
DY	Deflection Yoke
FBT	Flyback Transformer
1H, 2H	1. or 2. Horizontal scanning term
OSP	Oscilloscope
SMG	Sweep and Marker Generator
VTVM	Vacuum Tube Volt Meter

ABKURZUNGEN

ABL	Automatische Strahlstrombegrenzung
ACC	Automatische Farbregelung
AFC	Automatische Scharfabstimmung
AGC	Automatische Verstärkungsregelung
APC	Automatische Phasenregelung
BPA	Farbartverstärker
BS	Vorspannung
CRT	Katodenstrahlröhre
CSG	Farb Wobbel Generator
CW	Ungedämpfte Welle
CWG	Messender
DY	Ablenkspule
FBT	Zeilentransformator
1H, 2H	1. oder 2. Horizontalaustastung
OSP	Oszilloskop
SMG	Wobbel und Marken Generator
VTVM	Röhrevoltmeter

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: Since the chassis of some receivers (Hot chassis) are connected to one side of the AC supply during operation, service should not be attempted by anyone unfamiliar with the precautions necessary while working on this type of equipment. The following precautions should be observed:

- 1. An isolation transformer should be inserted in the power line and the AC supply before any (dynamic) service is performed on a Hot chassis receiver.
- 2. If an isolation transformer is not available and the Hot chassis must be operated directly from the AC supply, the power plug should always be inserted in the correct polarity to connect the chassis to the ground side of the AC line. Check with an AC voltmeter to see if a potential exists between the chassis and a known earth ground. A zero reading should be obtained. If a reading other than zero is obtained, reverse the power plug and recheck for a zero reading.
- 3. Do not install, remove, or handle the picture tube in any manner unless shatter-proof goggles are worn. People not so equipped should be kept away while picture tubes are handled. Keep picture tube away from the body while handling.
- 4. When service is required, observe the original lead dress. Extra precaution should be given to assure correct lead dress in the high voltage circuitry area. Where a short circuit has occurred, replace those components that indicate evidence of overheating. Always use the manufacture's replacement component.
- 5. When replacing a chassis in the cabinet, always be certain that all the protective devices are put back in place, such as: non-metallic control knobs, insulating fishpapers, adjustment and compartement covers or shields, isoltaion resistor-capacitor networks, etc.
- 6. Before returning any instrument to the customer, the Service Technician should be sure that no protective device built into the instrument by the manufacturer has become defective, or inadvertently damaged during servicing. Therefore, the following checks are recommended for continued protection of the customer and Service Technician.

The nominal High Voltage for a particular TV chassis is shown on the schematic at zero beam current (minimum brightness), from a 240V AC power source. The high voltage stated must not, under any circumstances be exceeded. Each time a television receiver utilizing the chassis covered by this Service Data, requires servicing, measurements should be made at minimum and normal

SICHERHEITS VORKEHRUNGEN

Da das Chassis einiger Geräte (Chassis unter Achtuna: Spannung!) während des Betriebs mit einer Seite des Wechselstromnetzes verbunden ist, dürfen Instandsetzungen nicht von unqualifizierten Personen ausgeführt werden. Es sollten folgende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden:

- 1. Einsatz eines Trennungstransformators zwischen Netzanschluß und Netzanschlußleitung bevor Reparaturen an einem Gerät, dessen Chassis unter Spannung steht, vorgenommen werden.
- 2. Falls ein Trennungstransformator nicht zur Hand ist, und das unter Spannung stehende Chassis muß an das Netz angeschlossen sein, dann sollte der Netzstecker jeweils so eingesteckt werden, daß der spannungsfreie Nulleiter mit dem Chassis verbunden ist. Es sollte anschließend mit einem Wechselstromvoltmeter gemessen werden, daß keine Spannung zwischen dem Chassis des Gerätes und einem guten Erdungspunkt (Z. B. Wasserleitung) besteht. Es sollte dann OV festgestellt werden. Falls aber eine höhere Spannung gemessen wird, ist der Netzstecker umzudrehen und erneut zu prüfen, daß zwischen Chassis und Erdungspunkt keine Spannung besteht.
- 3. Die Bildröhre darf nicht ausgewechselt, entfernt oder in irgendeiner Weise gehandhabt werden, ohne daß nicht eine unzerbrechliche Schutzbrille getragen wird. Personen ohne Schutzbrille sind während der Handhabung von Bildröhren aus dem Gefahrenkreis zu entfernen. Es ist weiterhin darauf zu achten, die Bildröhre nicht in Körpernähe zu handhaben.
- 4. Wenn Instandsetzung erforderlich ist, dürfen die ursprünglichen Kabelanschlüsse nicht vertauscht werden. Besondere Vorsicht gilt es dabei für die Anschlüsse im Hochspannungsteil zu beachten. Hat sich ein Kurzschluß ereignet, dann sind solche Teile, an denen Spuren der Überhitzung sichtbar sind, auszuwechseln. Dabei sollten nur die Originalersatzteile des Herstellers
 - verwendet werden
- 5. Beim Wiedereinsetzen eines Chassis in sein Genäuse ist sicherzustellen, daß alle der Sicherheit des Gerätes dienenden Teile, wie nicht metallische Bestienungsknöpfe, Isolationspapier, Abdeckplatten oder schirme für Justiereinrichtungen und Unterteilungen, der Isolation dienende R-C Glieder u.s.w., wieder an ihrem Platz sind.
- 6. Vor der Rückgabe eines Gerätes an den Kunden, sollte der Service Techniker sich vergewissern, daß keines der von Hersteller eingebauten und der Sicherlæit des

viewing settings of the brightness control. It is recommended the reading obtained from above procedure be recorded as a part of the service record for the television receiver. This will afford assurance to the Service Technician that:

- 1. The High Voltage is within limits specified.
- 2. The X-Radiation is at a minimum.

If the High Voltage measures abnormally high or is not functioning properly, the television should be restorted to normal operation through servicing.

IT IS IMPORTANT TO USE AN ACCURATE AND RELIABLE HIGH VOLTAGE METER.


LEAKAGE CURRENT COLD CHECK

With the AC plug removed from 220V AC source, place a jumper across the two plug prongs. Turn the instrument's AC switch ON. Using an ohmmeter, connect one lead to the jumpered AC plug and touch the other lead to each exposed metal part antennas, handle bracket, metal cabinet, screwheads, metal overlays, control shafts, etc.), particularly any exposed metal part having a return path to the chassis. Exposed metal parts having a return path to the chassis should have a minimum resistance reading of $490 \mathrm{k}\Omega$ and a maximum resistance reading of exposed metal parts not having a return path to the chassis indicates an open circuit.

LEAKAGE CURRENT HOT CHECK

Plug the AC line cord directly into a 220V AC outlet (do not use an isolation transformer for this check). Using two clip leads of sufficient length, place a $2k\Omega$, 10 watts resistor, in series with an exposed metal cabinet part and a known earth ground (water pipe, conductor, etc.).

Move the resistor connection to each exposed metal part



Gerätes dienenden Teile defekt geworden ist, oder versehentlich während der Instandsetzung beschädigt worden ist. Darum werden zum fortwährenden Schutz des Kunden und des Technikers folgende Überprüfungen enpfohlen

Die Nenn-Hochspannung für ein bestimmtes Fernsehgerät-Chassis wird im Schaltbild bei 0 mA Strahlstrom (geringste Helligkeit) angegeben (Netzspannung 220V).

Die angegebene Hochspannung derf unter keinen Umständen überschritten werden. Jedesmal wenn ein Fernsehgerät, das mit einem Chassis wie hier beschrieben ausgestattet ist, sollten Messungen bei kleinster und bei normaler Einstellung des Helligkeitsreglers erfolgen. Es wird nahegelegt diese Meßergebisse als Teil der Instandsetzungsunterlagen des Fernsehgerätes festzuhalten. Damit kann sich der Fernsehtechniker vergewissern, daß.

- Die Hochspannung in den angegebenen Grenzen gehalten ist und.
- 2. Die Roentgenstrahlung auf ihr Minimum begrenzt wird. Erweist sich die Hochspannungsmessung als ungewöhnlich hoch oder betriebsunsicher, dann sollte das Gerät auf normale Betriebsbedingungen eingestellt werden.

ES IST WICHTIG, BEIM SERVICE EIN GENAUES UND ZUVERLASSIGES HOCHSPANNUNGSMEßINSTRU-MENT ZU VERWENDEN!

MESSUNG DES ABLEITSTROMS IM ABGESCHALTETEN ZUSTAND

Mit dem Netzstecker aus der 220V Steckdose entfernt, ist eine Kurzschlußverbindung zwischen den beiden Stiftern des Steckers zu schaffen. Der Netzschalter des Fernschgerätes ist einzuschalten. Eine Leitung eines Ohmmeters ist dann mit dem kurzgeschlossenen Netzstecker zu verbinden, mit der anderen Leitung ist jegliches zugängliche Metallteil zu berühren (Antenne, Tragegriff, Metallgehäuse, Schraubenknöpfe, Metallblenden, Achsen von Bedienungsknöpfen) aber insbesondere zugängliche Metallteile die auf irgendeine Weise mit dem Chassis verbunden sind. Zugängliche Metallteile, die eine Verbindung zum Chassischaben, sollten zumindestens einen Mindestwiderstand vor 490k Ohm haben, bei anderen Metallteilen sollte ein "unendlich" hoher Widerstand gemessen werden.

MESSUNG DES ABLEITSTROMES IM EINGE-SCHALTETEN ZUSTAND

Der Netzstecker des Ternsehgerätes ist an eine 22 V Wechselstromsteckdose anzuschließen (ein Trennungstraß formator wird nicht verwendet) Mittels eines Meßkabels genügender Länge ist eine Verbindung zwischen einem guten Erder (Z.B. Wasserrohr) und einem Oszilloskop



(aerials, handle bracket, metal cabinet, screwheads, metal overlays, control shafts, etc.), particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and measure the potential across the resistor. Now reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. Any potential measured must not exceed 1.4 volt RMS.

X-RADIATION PRECAUTIONS

The primary source of X-radiation in television receivers is the High Voltage section e.g. picture tube and high voltage rectifier.

Tubes and solid state devices utilized in the above functions are especially constructed to limit X-radiation emissions. For continued X-radiation protection, the replacement must be the same type as the original, including suffix letter, or an approved type.

SHIELDS

After servicing, all shields removed for servicing convenience should be correctly reinstalled and any missing shields should be replaced before returning to the customer.

herzustellen. Ein zweites Meßkabel mit einem Reihenwiderstand von 2k Ohm, 10W ist an das Oszilloskop anzuschließen und mit dem freien Ende dieses Kabels sind alle zugänglichen Metallteile des Gehäuses zu berühren (Antennen, Tragegriffe, metallisches Gehäuse, Schraubenköpfe, Metallblenden und Ornamente, Achsen von Bedienungsknöpfen, u.s.w.), insbesondere aber jegliches zugangliche Metallteil, das leitende Verbindung mit dem Chassis des Gerätes hat und die auftretende Spannung ist zu messen. Dann ist die Polung des Netzsteckers umzukehren und alle Messungen zu wiederholen. Evtl, auftretende Spannungen dürfen 1.4V Spitze nicht überschreiten.

ROENTGENSTRAHL-SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die Haupt quelle von Roentgenstrahlung in Fernsehgeräten ist der Hochspannungsteil, d.h. Bildröhre und Hochspannungsgleichnichter.

Röhren und Halbleiter, die in den obigen Funktionen eingesetzt sind, sind besonders gebaut, um die Roentgenstrahlung so niedrig wie möglich zu halten. Um den Schutz gegen Roentgenstrahlung fortwährend zu erhalten, müssen Ersatzteile vom gleichen Typ wie das Originalteil sein, wobei auch der Zusatzbuchstabe gleich sein muß, oder es muß ein anderer genehmigter Typ verwendet werden.

ABSCHIRMUNGEN

Nach der Instandsetzung, müssen alle Abschirmungen, die während der Arbeiten entfernt wurden, wieder vorschriftsmäßig eingesetzt werden und fehlende Blenden sind vor Rückgabe des Gerätes an den Kunden zu ersetzen.



DISASSEMBLY INSTRUCTIONS DEMONTAGE-ANLEITUNGEN

BOTTOM COVER REMOVAL

1. Remove 6 screws (A) as shown in fig. 1.

SIDE AND TOP COVER REMOVAL

1. Remove 2 screws (B) as shown in fig. 2.

A-BOARD REMOVAL

1. Remove 2 screws © as shown in fig. 3.

S-BOARD REMOVAL

1. Remove 2 screws (D) as shown in fig. 4.

MAIN CHASSIS REMOVAL

1. Remove 2 screws (E) as shown in fig. 5.

POWER TRANSISTOR (Q804) REMOVAL

1. Remove one screw (F) as shown in fig. 6.

CONTROL BLOCK REMOVAL

1. Remove 4 screws (G) as shown in fig. 7.

ENTFERNEN DER BODEN

1. 6 Schrauben (A) entfernen, wie in Abb. 1.

ENTFERNEN DES SEITE UND HAUPT

1. 2 Scharauben (B) entfernen, wie in Abb. 2.

ENTFERNEN DER A-PLATTE

1. 2 Schrauben © entfernen, wie in Abb. 3.

ENTFERNEN DER S-PLATTE

1. 2 Schrauben (D) entfernen, wie in Abb. 4.

ENTFERNEN DES HAUPTCHASS

1. 2 Schrauben (E) entfernen, wie in Abb. 5.

ENTFERNEN DER Q804

1. 1 Schrauben (F) entfernen, wie in Abb. 6.

ENTFERNEN DER REGLER-EINHEIT

1. 4 Schrauben @ entfernen, wie in Abb. 7.




Fig. 1




Fig. 2

TC-800EUE




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



FIELD ALIGNMENT

NO SPECIAL TEST EQUIPMENT REQUIRED

Alignment is normally made according to the general procedure.

For your information, the following describes simple alignment methods for which you use accurate meter and jumpers.

SUB-BRIGHT ADJUSTMENT

- Connect the negative side of the AMPERE METER (3 mA full scale range) to the TPE7, and the positive side to TPE8.
- 2. Receive Philips pattern signal.
- 3. Set the brightness control (R320) and contrast control (R321) to maximum position and set colour control (R615) to minimum position.
- 4. Adjust sub brightness control (R311) to the reading of $400\mu A \pm 80\mu A$.

SOUND I-F ADJUSTMENT

- 1. Receive picture signals.
- Receive relatively strong picture signals and turn the core of L201 within 2 turns until the maximum volume is obtained with the least buzz.
- 3. After the above adjustment, make sure of the least buzz at all chennels.

RF AGC CONTROL ADJUSTMENT

- 1. Receive normal picture signals.
- Slowly turn the RF AGC control (R119) clockwise from where it was fully pushed counterclockwise and set it a point where noise is minimized.
- 3. Receive picture on all channels, and make sure that neither synchronization distortion nor cross modulation takes place.

ABGLEICHUNGEN BEIM KUNDEN

ES WERDEN KEINE'SPEZIELLEN TESTGERÄTE BENÖTIGT

Die Abgleicharbeiten werden normalerweise entsprechend dem allgemeinen Verfahren durchgeführt.

Zu Ihrer Informaton sind im folgenden einfache Abgleichmethoden beschrieben, für die Sie lediglich ein genaues Meßgerät und Anschlußdrähte benötigen.

ABGLEICH DER GRUNDHELLIGKEIT

- Die negative Seite des Amperemeters (3 mA Ganzskalenbereich) an TPE7 legen, und die positive Seite an TPE8 anschließen.
- 2. Philips-Testbildsignal empfangen.
- 3. Den Helligkeitsregler (R320) und den Kontrastregler (R321) voll aufdrehen, und den Farbregler (R615) ganz herunterdrehen.
- 4. Den Grundhelligkeitsregler (R311) auf eine Anzeige von $400\mu A \pm 80\mu A$.

TON-ZF-ABGLEICH

- 1. Bildsignale empfangen.
- Relativ starke Bildsignale empfangen, und den Kern von L201 innerhalb zweier voller Drehungen drehen, bis maximale Lautstärke mit geringstem Rauschen erreicht wird
- Überprüfen, daß auf allen Kanälen maximale Lautstärke mit geringstem Rauschen erreicht wird.

ABGLEICH DER VERZÖGERTEN AGC-REGELUNG

- 1. Normale Bildsignale empfangen.
- 2. Den HF-AGC-Regler (R119) langsam vom Linksanschlag im Uhrzeigersinn bis zu einem Punkt drehen, wo das Rauschen minimal ist.
- 3. Bild auf allen Kanälen empfangen, und überprüfen, daß weder Synchronisierungsverzerrung, noch Kreuzmodulation auftritt.



AFC ADJUSTMENT

- 1. Receive normal picture signal.
- 2. Turn the core of L151 until the pull-in normal frequency is obtained while watching the picture.
- 3. Turn channel preset control and make sure of drawing to the normal local frequency as to all channels.

FOCUS ADJUSTMENT

Adjust Focus control to obtain sharpest and clearest picture.

POWER LINE CIRCUIT ADJUSTMENT

- 1. Connect VTVM to E1.
- 2. Adjust R858 to the reading of 112V.

VERTICAL CIRCUIT ADJUSTMENT

- 1. Receive a colour picture signal.
- 2. Adjust V-Hold control (R409) to achieve a stable picture.
- 3. Adjust V-Height control (R413) to obtain a normal pictrue.

HORIZONTAL CIRCUIT ADJUSTMENT

- 1. Adjust H-Hold control (R508) to achieve a stable picture.
- 2. Adjust H.Center control (R501) for horizontally centered position of picture.
- 3. Adjust Bias VR (R421) to correct side pincushion distortion.

AFC-ABGLEICH

- 1. Normales Bildsignal empfangen.
- 2. Den Kern von L151 drehen, so daß die Abstimmung zur normalen örtlichen Frequenz hin zieht.
- 3. Den Kanalvorwahl-Regler drehen und überprüfen, daß die Abstimmung auf jedem Kanal zur normalen örtlichen Frequenz hin zieht.

FOKUS-ABGLEICH

Den Fokusregler auf schärfstes und klarstes Bild einstellen.

ABGLEICH DES HAUPTGLEICHSTROM-VERSORGUNGSKREISES

- 1. Röhrenvoltmeter an E1 anschließen.
- 2. R858 auf eine Anzeige von 112V abgleichen.

ABGLEICH DES VERTIKAL-SCHALTKREISES

- 1. Farbbildsignal empfangen.
- 2. Den Vertikal-Bildfangregler V-Hold (R409) auf stabiles Bild abgleichen.
- Den Bildhöhenregler (R413) auf normales Bild abgleichen

ABGLEICH DES HORIZONTAL-SCHALTKREISES

- Den Zeilenfangregler H-Hold (R508) auf stabiles Bild abgleichen.
- 2. Den Horizontalzentrierregler H-Center (R501) auf horizontal richtig zentriertes Bild abgleichen.
- 3. R421 zur Behebung der seitlichen Kissenverteichnung abstimmen.



SERVICING ADJUSTMENT

COLOUR PURITY ADJUSTMENT (See Fig. 8, 9) BEFORE ALL ADJUSTMENTS DESCRIBED BELOW ARE ATTEMPTED, V-HOLD, H-HOLD, V-HEIGHT, V-LINEARITY, B+ VOLTAGE AND FOCUSING ADJUSTMENTS MUST BE COMPLETED.

- 1. Place the TV receiver facing NORTH or SOUTH.
- 2. Operate the TV receiver over 10 minutes.
- Fully degauss the TV receiver by using an external degaussing coil.
- 4. Receive a crosshatch pattern and adjust the static convergence control roughly.
- 5. Loose the clamp screw of the deflection yoke and pull the deflection yoke toward you.
- Fully turn the blue and red low light control (R359, R361) counterclockwise and set the green low light control (R360) to it's mid position.
- 7. Adjust the purity magnets so that green field is obtained at the center of the screen.
- 8. Slolwy push the deflection yoke toward bell of CRT and set it where a uniform green field is obtained.
- 9. Tighten the clamp screw of the deflection yoke.

SERVICE-ABGLEICHUNGEN

FARBREINHEITS-ABGLEICH (Vergl. Abb. 8. 9)

Vor den nachstehend beschriebenen Abgleicharbeiten sind unbedingt die folgenden Einstellungen vorzunehmen: Vertikaler Bildfang, Zeilenfang, Bildhöhe, Teilbildlinearität, B+ Spannung und Bildschärfe (Fokus).

- Fernsehempfänger mit dem Bildschirm gegen Süden oder Norden gerichtet aufstellen.
- 2. Empfänger mehr als 10 Minuten laufen lassen.
- 3. Den Empfänger mit externer Entmagnetisierungsspule vollständig entmagnetisieren.
- 4. Schachbrettmuster empfangen und statische Konvergenz grob einstellen.
- 5. Die Klemmschraube des Ablenkjochs lösen und das Ablenkjoch gegen sich ziehen.
- Die Tiefenregler für Blau und Rot (R361, R359) auf Linksanschlag stellen und den Tiefenregler für Grün (R360) auf Mitte einstellen.
- 7. Die Reinheitsmagneten so einstellen, daß im Zentrum des Bildschirmes ein grünes Feld erscheint.
- Das Ablenkjoch langsam in Richtung Bildschirm schieben, und feststellen, wenn der ganze Bildschirm einheitlich grün erscheint.
- 9. Die Klemmschraube des Ablenkjochs anziehen.

COLOUR TEMPERATURE ADJUSTMENT (See Fig. 8) FARBTEMPERATUR-ABGLEICH (Siehe Abb. 8)

- 1. Tune into black and white programme.
- Set all three low light controls (R359, R360, R361) to 45° turn clockwise from its counterclockwise position.
 Note: a) If the illumination becomes too strong turn brightness control down.
 - b) Do not touch screen control, it is factory preset.
- 3. Set service switch (S301) to SERVICE position.
- 4. Turn contrast (R321) and brightness (R319) controls until first horizontal colour line just illuminate on CRT.
- Turn rest of two colour's low light control until all three colours for equal level.
- 6. Set service switch (S301) back to NORMAL position.
- 7. Adjust drive controls (R354, R355) to achieve white raster at high brightness level.
- 8. Repeat steps 3 to 7 as necessary.

- 1. Schwarzweiß-Sendung abstimmen.
- Alle drei Tiefenregler (R359, R360, R361) eine Vierteldrehung (45°) vom äußersten Linksanschlag im Uhrzeigersinn drehen.
 - Anmerkung: a) Falls die Beleuchtungsstärke zu stark wird, den Helligkeitsregler herunter-drehen.
 - b) Den Schirmgitterrgegler nicht verstellen, denn er wurde werkseitig optimal abgestimmt.
- 3. Den Service-Schalter (S301) auf "Service" schalten.
- Den Kontrastregler (R321) und den Helligkeitsregler (R319) drehen, bis der erste Farbstrich auf dem Bildschirm gerade aufleuchtet.
- 5. Die Tiefenregler für die beiden anderen Farben drehen, bis für alle drei Farben gleiche Beleuchtung erzielt wird.
- 6. Den Service-Schalter (S301) auf "Normal" zurück schalten.
- 7. Die Drive-Regler (R354, R355) so einstellen, daß ein Raster mit hohem Helligkeitspegel erreicht wird.
- 8. Die Schritte 3 bis 7, falls nöfig, wiederholen.

If the screen control (R371) is turned by mistake or it becomes necessary, take following steps.

- 1. Receive a black and white picture signal.
- 2. Turn the blue, green and red low light controls(R359, R360, R361) to 50° clockwise from fully counter clockwise position
- 3. Turn the screen control (R371) fully counterclockwise. Set the service switch (S301) to service position.
- 4. Set sub brightness control (R311) to mid position and set contrast (R321) and colour (R615) controls to minimum position.
- 5. Turn the receiver ON.
- 6. Connect oscilloscope to TPY1 and adjust bright control and sub bright (R311) to achieve 90V B-W.
- 7. Slowly turn the screen control clockwise to the point where one of the three beam just illuminates.
- 8. Leave the low light control of the colour which appeared at the step 7 as it is, and turn the remained two low light controls clockwise, from the setting position at the step 7, so as to get a white horizontal line on the picture tube.
- 9. Reset the service switch to NORMAL position.
- Adjust red and blue drive controls to obtain a uniform white raster
- 11. Check the black and white picture detail for proper black and white rendition (No colouration) from lowlights to highlights and at all brightness levels for proper tracking.

Proper tracking at all brightness levels can be obtained when the screen control, low light controls and drive controls are properly adjusted. If the results are unsatisfactory, repeat from the beginning.

Falls der Schirmgitterregler (R371) aus Versehen gedreht wird, oder falls eine Abstimmung nötig wird, ist wie folgt vorzugehen.

- 1. Schwarzeiß-Bildsignal empfangen.
- Die Tiefenregler für Blau, Grün und Rot (R361, R359, (R360) auf Mitte einstellen.
- 3. Schirmgitterregler (R371) auf Linksanschlag drehen und den Service-Schalter (S301) auf "Service" schalten.
- 4. Grundhelligkeitsregler (R311) auf Mittenstellung drehen und Kontrastregler (R321) und Farbregler (R615) auf Minimum drehen.
- 5. Empfänger einschalten.
- Oszilloskop an TPY1 anschließen, und den Helligkeitsregler und den Grundhelligkeitsregler (R311) auf 90VS-W abstimmen.
- 7. Den Schirmgitterregler langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis gerade einer der drei Striche sichtbar wird.
- 8. Den Tiefenregler der Farbe, die im Schritt 7 sichtbar wurde, in seiner Stellung belassen, und die beiden anderen im Uhrzeigersinn von der Einstellung in Schritt 7 drehen, so daß auf dem Bildschirm ein weißer horizontaler Strich sichtbar wird.
- 9. Den Service-Schalter auf "Normal" zurückstellen.
- 10. Mit den Katodenreglern (R355, R354) für Rot und Blau ein gleichmäßig weißes Raster einstellen.
- 11. Die schwarzen und weißen Bildteile sind auf exakte Schwarzweiß-Wiedergabe bei allen Stellungen des Helligkeitsreglers zu prüfen.

Richtige Grauabstufung wird erreicht, wenn der Schirmgitterregler, die Tiefenregler und die Katodenregler richtig abgestimmt sind. Sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, so ist mit dem Abgleich von vorn zu beginnen.









Fig. 9 Abb. 9

CONVERGENCE ADJUSTMENT

- 1. Receive a dotted pattern.
- 2. Unfix the convergence magnet clamper as in fig. 10 and align red with blue dots at the centre of the screen by rotating (R, B) static convergence magnets.
- 3. Align red/blue with green dots at the centre of the screen by rotating (RB)-G static convergence magnet.
- 4. Fix the convergence magnets by turning the clamper.
- 5. Remove the DY wedges (See fig. 11) and slightly tilt the deflection yoke horizontally and vertically to obtain the good overall convergence.
- 6. Fix the deflection yoke by wedges.
- 7. If purity error is found, follow "Purity Adjustment" instructions mentioned above.

KONVERGENZ-ABGLEICH

- 1. Testbild Punktmuster empfangen.
- 2. Lösen der Konvergenzmagnetklammer, die roten Punkte mit den blauen Pankten im Zentrum des Bildschirms dirch Drehen der (R, B) Konvergenz-Statik-Magneten zur Deckung bringen.
- 3. Die roten/blauen Punkte mit den grünen Punkten im Zentrum des Bildschirms durch Drehen des (RB)-G Konvergenz-Statik-Magneten zur Deckung bringen.
- 4. Feststellen der Konvergenzmagnetklammer durch Drehen der Klammer.
- 5. Enrfernen der DY Klammern (vergl, Abb. 11) Ablenkeinheit leicht horizontal und vertical kippon, um so eine gute, ganzfächige konvergenz zu erhalten.
- 6. Feststellen der Ablen keinheit durch die Klammern.
- 7. Falls die Farbreinheit fehlerhaft ist, wird entsprechend den Farbreinheits-Abstimmung-Anleitungen oben verfahren.



Statik magnet

RUBBER REPAIRING KIT FOR DEFLECTION YOKE ADJUSTMENT KIT PART NO. (TZF70305)

* Description

This repairing kit is used for adjusting purity and convergence when deflection yoke and picture tube are replaced.

* Parts

Code	Shape	Q'ty	Descripiton
(a)		3	Adjusting rubber
b		3	Таре
©		1	Таре
ď	4	1	Silicone adhesive tube

How to use

Deflection yoke and picture tube replacement

(For picture tube replacement, see number 2 below.)

- Remove defective deflection yoke and old parts (a).
 (b), and (c) from the picture tube.
- 2. Apply new part © to the required place in the picture tube.
- Insert new deflection yoke and static magnet into the picture tube.
- 4. Adjust the purity and convergence, referring to the setting and adjusting procedures.
- 5. Apply silicone adhesive to part (a) using (d) as shown in fig. 11. After removing the separator from part (a), insert part (a) between picture tube and deflection yoke, and install the defelction yoke firmly.
- 6. Apply the tape **(b)** over the part **(a)**. (Reference Figures)

GUMMI-R PARATURAUSRÜS-TUNG FÜR EINSTELLEN DER ABLENKEINHEIT TEILNUMMER (TZF70305)

* Beschreibung

Diese Reparaturausrüstung wird gebraucht zum Einstellen der Reinheit und Konvergenz, wenn Ablenkeinheit und Bildröhre ersetzt wurden.

* Teile

Kode	Form	Anzahl	Beschreibung	
a		3	Einstellgummi	
Ъ		3	Таре	
©		1	Таре	
(d)	4	1	Silikon-Klebetube	


* Gebrauch

Ersetzen der Ablenkeinheit und Bildröhre

(Zum Ersetzen der Bildröhre vergleiche Nr. 2 un ten.)

- 1. Entfernen der fehlerhaften Ablenkeinheit und der verbrauchten Teile (a), (b), (c) von der Bildröhre.
- 2. Einsetzen des neuen Teils © an den dafür bestimmten Ort in der Bildröhre.
- 3. Einsetzen der neuen Ablenkeinheit und des Statik-Magneten in die Bildröhre.
- 4. Einstellen der Reinheit und Konvergenz erntsprechend den Feststell- und Einstellanleitungen.
- 5. Behandeln von Teil (a) mit dem Silikon-Kleber, wobei (d) wie in Abb. 11 benutzt wird. N₃ch Entfernen des Separators von Teil (a), Einsetzen von Teil (a) zwischen Bildröhre und Ablenkeinheit und festes Einsetzen der Ablenkeinheit.
- Befestigen von Tape (b) über Teil (a).
 (Vergl. Abb.)

Code	Description
e	Silicone adhesive
(f)	Separator
ĝ	Deflection yoke
h	Static magnet



Kode	Beschreibung
e	Silikoı-Kleber
(f)	Separ≀t∙or
(g)	Ablenceinheit
h	Statik M agnet




Fig. 11 Abb. 11

GENERAL ALIGNMENT

CARRIER TRANSFORMER AND RESONANCE **COIL ALIGNMENT**

Preparation Step (See Fig. 12)


- 1. Supply AGC bias voltage to TPA2.
- 2. Connect output lead of VIF sweep generator between TPA1 and shield case.
- 3. Connect lead of "FROM REC" of sweep generator between TPA12 and shield case.
- 4. Supply DC 14V to TPE11.
- 5. Turn the RF AGC control (R119) fully counterclockwise

ABGLEICHANWEISUNG

ABGLEICH DES TRÄGERTRANSFORMATORS UND DER RESONANZSPULE

Vorbereitung (Siehe Abb. 12)

- 1. AGC-Vorspannung an TPA2 legen.
- 2. Die Ausgangsleitung des TZF-Wobbelsenders zwischen TPA1 und Abschirmgehäuse anschließen.
- 3. Die Leitungen von "FROM REC" des Wobbelsenders zwischen TPA12 und Abschirmgehäuse anschließen.
- 4. 14V Gleichspannung an TPE11 legen.
- 5. Den HF-AGC-Regler (R119) auf Rechtsanschlag drehen.



AGC bias Supply

A-Board Platine-A




Fig. 12 Abb. 12

Alignment Step

- 1. Set AGC bias voltage at a point where stabilized wavefrom with the minimum noise is obtained.
- 2. Adjust the level of sweep generator to obtain 1Vp-p output as in fig. 13.
- 3. Set core of L131 to lower side by detuning it.
- 4. Adjust L104 for maximum amplitude at P.C. (Picture carrier = 38.9MHz) as in fig. 13.
- 5. Adjust L131 for maximum amplitude at P.C. as in fig. 13.

Abgleich

- 1. Die AGC-Vorspannung so einstellen, daß eine stabilisierte Wellenform mit minimaler Störung erreicht wird.
- 2. Den Pegel des Wobbelsenders auf eine Ausgangsleistung von 1Vss abgleichen, wie in Abb. 13 gezeigt.
- 3. Kern von L131 in die untere Position stellen und dieses dadurch verstimmen.
- 4. L104 auf maximale Amplitude beim Bildträger (Bildträger = 38.9 MHz) abgleichen, wie in Abb. 13 gezeigt.
- 5. L131 auf maximale Amplitude beim Bildträgers abgleichen, wie in Abb. 13 gezeigt.






Fig. 13 Abb. 13

VIF ALIGNMENT

Preparation Step (See Fig. 14)

- 1. Ground BS terminal of tuner (Pin No. 4).
- 2. Turn the RF AGC control fully counterclockwise.
- 3. Supply AGC bias voltage to TPA2.
- 4. Connect VIF output lead of sweep generator to tuner test point TP.
- 5. Connect lead of "FROM REC" between TPA12.
- 6. Connect resistor jumper (100 Ω) between TPA3 and TPA4.
- 7. Supply DC 14V to TPE11.

Note: All cores of transformers are required to be adjusted with respective upper side position.

VZF-ABGLEICH


Vorbereitung (Siehe Abb. 14)

- Den "BS"-Anschluß (Stift Nr. 4) des Tuners and Masse legen.
- 2. HF-AGC-Regler auf Linksanschlag drehen.
- 3. AGC-Vorspannung an TPA2 legen.
- 4. TZF-Ausgangsleitung des Wobbelsenders mit dem Tuner-Testpunkt TP verbinden.
- 5. Die Leitungen von "FROM REC" des Wobbelsenders an TPA12 anschließen.
- 6. Widerstand-Kurzschlußbrücke (100 Ω) zwischen TPA3 und TPA4 anschließen.
- 7. 14V Gleichstrom an TPE11 legen.

Anmerkung: Alle Kerne der Transformatoren müssen in ihre obere Position gestellt werden, wie in Abb.







Alignment Step

- Adjust AGC bias voltage for maximum amplitude of waveform.
- 2. Adjust the level of sweep marker generator to achieve 1Vp-p output.
- 3. Increase the output of sweep marker generator by 20 dB.
- Adjust AGC bias voltage to achieve 1Vp-p output on oscilloscope.
- 5. Adjust trap coil of Helical transformer to minimize level of carrier 31.9 MHz and 40.4 MHz.
- Adjust trap coil L110 to minimize level of carrier 31.9 MHz.
- 7. Adjust Helical transformer and convertor of tuner to achieve a waveform as in fig. 15.

Abgleich

- Die AGC-Vorspannung auf maximale Amplitude der Wellenform einstellen.
- 2. Den Pegel des Wobblmarkierungsenders auf eine Ausgangsleistung von 1Vss abgleichen.
- 3. Die Ausgangsleistung des Wobbelsenders um 20 dB erhöhen.
- 4. Die AGC-Vorspannung auf eine Ausgangsleistung von 1Vss auf dem Oszilloskop abgleichen.
- 5. Die Sperrkreisspule des Spiraltransformators zur Minimalisierung des Pegels den Trägers von 31.9 MHz und 40.4 MHz abgleichen.
- 6. Die Sperrkreisspule L110 zur Minimalisierung des legels des Trägers von 31.9 MHz abgleichen.
- 7. Den Spiraltransformator und den Konverter des Turners auf eine Wellenform abgleichen, wie in Abb. 15 gezeigt.





Fig. 15 Abb. 15 — 16 —



SIF ALIGNMENT


Preparation Step

- 1. Connect SIF output of sweep generator to TPA8.
- 2. Connect oscilloscope to TPA10.
- 3. Connect DC 13V to TPA14.
- 4. Set sound control at the maximum position.

ABGLEICH DER TON-ZF

Vorbereitung

- 1. Ton-AF-Ausgang des Wobbelsenders an TPA8 anschlie-
- 2. Oszilloskop an TPA10 anschließen.
- 3. 13V Gleichstrom an TPA14 anlegen.
- 4. Den Lautstärkeregler auf Maximum einstellen.



Alignment Step

- 1. Set the output of sweep generator at 700mVop-p.
- 2. Adjust L201 to achieve the waveform as in fig. 17.
- 3. Observe that top and bottom the waveform of are symmetrical within straight line between +150kHz and -150kHz and no within a range of \pm 100kHz.
- 4. Observe spurios between +150kHz and -150kHz is more than 1.0V.

Abgleich

- 1. Den Ausgang des Wobbelsenders auf 700mVsse instellen.
- 2. L201 auf eine Wellenform gemaß Abb. 17 abgleichen.
- 3. Überprüfen, daß der obere und untere Teil der Wellenform symmetrisch sind, mit einer geraden Linie zwischen +150kHz und -150kHz, und ohne störsignal innerhalb ± 100kHz.
- 4. Überprüfen, daß der Unterschied zwischen +150 kHz und -150kHz mehr als 1.0V beträgt.




Fig. 17 Abb. 17



CHROMA ALIGNMENT

Note: 1. All cores of transformers are required to be adjusted with respective lower side position.

CHROMAABGLEICH

Anmerkung: Alle Kerne der Transformatoren müssen in ihre untere Position gestellt werden.




Preparation Step (See Fig. 18)

- 1. Supply DC 12V to TPA17.
- 2. Connect resistor jumper (100 Ω) between TPA3 und TPA4.
- 3. Supply AGC bias voltage (DC4 \sim 10V) to TPA2.
- 4. Connect short jumper between TPB2 and TPB3.
- 5. Set select switch of sweep generator to IF position.
- 6. Connect output lead of chroma sweep generator to tuner test point TP.
- 7. Connect chroma detector to TPB1.

Vorbereitung (Siehe Abb. 18)

- 1. 12V Gleichstrom an TPA17 legen.
- 2. Widerstand-Kurzschlußbrücke (100 Ω) zwischen TPA3 und TPA4 anschließen.
- 3. AGC-Vorspannung (Gleichstrom 4 \sim 10V) an TPA2 legen.
- 4. Kurzschlußbrücke zwischen TPB2 und TPB3 anschließen.
- 5. Den Wobbelsender auf "I-F" einstellen.
- Den Ausgang des Wobbelsenders mit Tuner-Testpunkt TP verbinden.
- 7. Den Chromadetektor an TPB1 anschließen.



Alignment Step

- 1. Adjust IF AGC bias voltage to obtain the maximum output.
- 2. Adjust output level of chroma sweep generator to achieve 0.5Vp-p at output of detector.
- 3. Adjust T601 to obtain the waveform as in fig. 20.

Fig. 19 Abb. 19

Abgleich

- 1. ZF-AGC-Vorspannung auf maximale Ausgangsleistung abgleichen.
- 2. Ausgangspegel des Chroma-Wobbelsenders auf eine Ausgangsleistung am Detektor von 0.5Vss abgleichen.
- 3. T601 auf eine Wellenform, wie in Abb. 20 gezeigt, abgleichen.




Fig. 20 Abb. 20

AFC ALIGNMENT

Preparation Step

- 1. Connect output lead of 38.9MHz CW generator to tuner test point TP.
- 2. Connect VTVM to TPA5.
- 3. Turn the receiver ON.

ABSCHLIESSENDER AFC-ABGLEICH

Vorbereitung

- 1. Den Ausgang des 38.9MHz-Gleichwellen-Generators an Tuner-Testpunkt TP anschließen.
- 2. Röhrenvoltmeter an TPA5 anschließen.
- 3. Den Empfänger einschalten.

Alignment Step

- 1. Adjust L151 to the reading of $6.5V \pm 0.3V$.
- 2. Vary the frequency of CW generator in $\pm 100 kHz$ and observe the voltage of VTVM as follows.

+100kHz

Less than 4V

-100kHz

More than 9V

Abgleich

- 1. L151 auf eine Anzeige von $6.5V \pm 0.3V$ abgleichen.
- Die Frequenz des Gleichwellen-Generators über einen Bereich von ± 100kHz regulieren und überprüfen, daß die Spannung folgenden Werten entspricht:

+100kHz

Weniger als 4V

--100kHz

Mehr als 9V




Fig. 21 Abb. 21

SUB CONTRAST ALIGNMENT

Alignment Step

- 1. Receive a colour bar signal.
- 2. Connect oscilloscope to TPY1.
- 3. Set control as follows.

- 4. Adjust Bright and Sub-bright (R311) controls to $90V_{\mbox{\footnotesize B-P}}$ as in fig. 22.
- 5. Adjust sub contrast control (R310) to obtain the wavefrom as in fig. 22.

GRUNDKONTRAST-ABGLEICH


Abgleich

- 1. Farbbalkensignal empfangen.
- 2. Oszilloskop an TPY1 anschließen.
- 3. Die Regler wie folgt einstellen:

 Kontrastregler (R321) auf Minimum
- Den Helligkeitsregler und den Grundhelligkeitsregler (R311) auf 90V Schwarz-Spitze einstellen, wie in der Abbildung gezeigt.

Farbregler (R615) auf Minimum

5. Den Grundkontrastregler (R310) so einstellen, daß die in Abb. 22 gezeigte Wellenform erreicht wird.



COLOR DEMODULATOR ALIGNMENT

Alignment Step

- 1. Receive Philips pattern.
- Connect capacitor jumper (10μF/16V) between TPB6 and ground.
- 3. Set color control (R615) to mid position and set sub color control (R613) to mid position.
- 4. Connect oscilloscope to TPB9 (B-out).
- 5. Adjust C618 to obtain the waveform as in fig. 23.
- 6. Observe the waveform of red output (TPB7).

FARBDEMODULATOR-ABGLEICH

Abgleich

- 1. Philips-Testbild empfangen.
- Widerstand-Kurzschlußbrücke (10μF/16V) zwischen TPB6 und Masse anschließen.
- 3. Den Farbregler (R615) und den Grundfarbregler (R613) in die Mitte einstellen.
- 4. Oszilloskop an TPB9 (B-out) anschließen.
- 5. C618 so einstellen, daß die in Abb. 23 gezeigte Wellenform erreicht wird.
- 6. Die Wellenform der Rot-Ausgangsleistung (TPB7) überprüfen.




Fig. 23 Abb. 23

DELAY LINE ALIGNMENT

Alignment Step

- 1. Receive Philips pattern.
- 2. Connect capacitor jumper ($10\mu\text{F}/16\text{V}$) between TPB6 and ground.
- 3. Connect oscilloscope to TPB9 (B-out).
- 4. Adjust delay line control (R606) to achieve minimum level as in fig. 23.
- 5. Adjust L606, L607 and R606 to obtain the waveform as in fig. 23.


Note: Cores of L606, L607 should be adjusted equal height.

ABGLEICH DER VERZÖGERUNGSLEITUNG

Abgleich

- 1. Philips-Testbild empfangen.
- Widerstand-Kurzsehlußbrücke (10μF/16V) zwischen TPB6 und Masse anschließen.
- 3. Oszilloskop an TPB9 (B-out) anschließen.
- 4. Verzögerungsleitung-Regler (R606) auf minimalen Pegel abgleichen, wie in Abb. 23 gezeigt.
- L606, L607 und R606 so abgleichen, daß diein Abb. 23 gezeigte Wellenform erreicht wird.

Anmerkung: Der Kern von L606 und von L607 müssen auf gleiche Höhe eingestellt werden.




SUB COLOR ALIGNMENT

Alignment Step

- 1. Receive Philips pattern.
- 2. Set control as follows.

- 3. Adjust sub contrast (R310) to set at 1.7Vp-p.
- 4. Connect capacitor jumper ($10\mu\text{F}/16\text{V}$) between TPB6 and ground.
- 5. Connect oscilloscope to TPB7 (R-out).
- 6. Adjust sub-color control (R613) to achieve $1.5V \pm 0.3V$ p-p.
- 7. Observe 1.5V \pm 0.3Vo-p at TPB9.
- 8. Observe 1.4V ± 0.3Vp-p at TPB8.



SELECTIVE ALIGNMENT AND RF AGC

- 1. Receive Philips pattern.
- Connect oscilloscope to TPA13 (RF. AGC) with DC mode.
- 3. Set antenna output to 63 dB.
- Adjust RF AGC control (R119) and set the point where DC level at TPA13 changes repidoly.
- 5. Adjust L104 to achieve the lowest RF AGC voltage.
- 6. Readjust RF AGC control (R119) to set it at the point just before AGC voltage drops.
- 7. Observe the drops of voltage when increasing signal input by 2 dB.

GRUNDFARBEN-ABGLEICH

Abgleich

- 1. Philips-Testbild empfangen.
- 3. Den Grundkontrastregler (R310) auf 1.7Vss abgleichen.
- Widerstand-Kurzschlußbrücke (10μF/16V) zwischen TPB6 und Masse anschließen.
- 5. Oszilloskop an TPB7 (R-Ausgang) anschließen.
- 6. Den Grundfarbregler (R613) auf 1.5V ± 1Vss abgleichen.
- 7. Überprüfen, daß die Amplitude an TPB9 $1.5V \pm 0.3V_{SS}$ beträgt.
- 8. Überprüfen, daß die Amplitude an TPB8 $1.4V \pm 0.3Vss$ beträgt.




Fig. 24 Abb. 24

ABGLEICH DER AFC-TRÄGERAUSGANGSLEISTUNG

- 1. Philips-Testbild empfangen.
- Oszilloskop (Gleichstrom-Funktion) an TPA13 (HF -AGC) anschließen.
- 3. Den Antennenausgang auf 63 dB abgleichen.
- 4. Den HF-AGC-Regler (R119) auf den Punkt einstellen, wo der Gleichstrompegel an TPA13 schnell abfällt.
- 5. L104 auf niedrigste HF-AGC-Spannung abgleichen.
- 6. Den HF-AGC-Regler (R119) auf einen Punkt, soeben bevor die AGC-Spannung abfällt, einstellen.
- 7. Überprüfen, daß die Spannung abfällt, wenn der Signal Signaleingang um 2 dB erhöht wird.

AUTO TUNING SENSITIVITY ADJUSTMENT

- 1. Jumper across TPS1 and TPS2.
- 2. Connect oscilloscope to TPS3 with DC mode.
- 3. Adjust auto preset control (R92) to set the reading of less than 4.0V at TPS3.

ODP (Over Discharge Protection Circuit) ADJUSTMENT


Adjustment with heavy duty DC power supply (more than 5A).

Use supplied DC cord because internal resistance is required for the adjustment.

- 1. +112V should be adjusted before the adjustment.
- 2. Operate the set with external DC supply.
- 3. Receive Philips pattern.
- 4. Set contrast and bright controls to minimum position.
- 5. Set DC supply voltage at $10.6V \pm 0.1V$ with power switch ON
- Adjust ODP adjust control (R853) by turning it counterclockwise from are the way clockwise position.
 Set this control to the point where the set goes off and battery check lamp illuminats.
- Check the adjustment by reducing DC supply voltage from 12V and observe the set goes off at the voltage of 10.6V.

Adjustment without heavy duty DC power supply. (Require about 2A)

- 1. Set power switch to OFF position.
- 2. Connect DC power supply with 10.6V \pm 0.1V to terminal 2 to CO-12 on S-Board TNP62563AA.
- 3. Adjust ODP control (R853) by turning it to counterclockwise from fully clockwise position.



ABGLEICH DER VORABSTIMM-AUTOMATIK-EMPFINDLICHKEIT

- 1. Kurzschlußbrücke zwischen TPS1 und TPS2 anschließen.
- 2. Oszilloskop (Gleichstrom-Funktion) an TPS3 anschließen.
- 3. Den Vorabstimm-Automatik-Regler (R902) auf eine Anzeige von weniger als 4.0V an TPS3 abgleichen.

ABGLEICH DER ÜBERENTLADUNGS-SCHUTZSCHALTUNG (ODP)

Abgleich mit einer Hochleistungs-Gleichstromversorgung (Bereich mehr als 5A).

Das mitgelieferte Gleichstromkabel benutzen, da für den Abgleich interner Widerstand nötig ist.

- 1. +112V sollte vor dem Abgleich abgeglichen werden.
- 2. Das Gerät mit externer Gleichstromversorgung betreiben.
- 3. Philips-Testbild empfangen.
- 4. Den Kontrastregler und den Helligkeitsreiler auf Minimum einstellen.
- 5. Die Spannung der Gleichstromversorgung auf 10.6V ± 0.1V einstellen, und den Ein/Aus-Schalter einschalten.
- Den Überentladungsschutz-Regler (R853) vom Rechtsanschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und auf einen Punkt einstellen, wo der Bettieb des Fernsehempfängers ausgeschaltet wird und die Batterie-Kontrollampe erlöscht.
- Den Abgleich prüfen, indem die Gleichsbannung von 12V reduziert wird, und überprüfen, daß fas Gerät bei einer Spannung von 10.6V ausschaltet.

Abgleich ohne Hochleistungs-Gleichstromverscrgung (Ca. 2A erforderlich)

- 1. Den Ein/Aus-Schalter ausschalten.
- Die Gleichstromversorgung mit 10.6V ± 0.1V an Anschluß ② an CO-12 auf der Platines ¬NP62563AA anschließen.
- Den Überentladungsschutz-Regler (R853) vom Rechtsanschlag entgegen dem Uhrzeigersinn dreien und auf einen Punkt einstellen, wo das Raster versowin det, und die Batterie-Kontrollampe erlöscht.



CIRCUIT EXPLANATION

DC/DC CONVERTER CIRCUIT

Basic description:

This DC/DC converter uses a parallel switching regulator to provide a 110V +B voltage and 11V sound output from a DC input (10.6V – 16V). An AN5900 IC is used for the control section for improved component integration, and the transistor direct drive system is used for the drive stage. Added functions included a battery over-discharge prevention circuit and a reversed connection DC cable.

1. STARTER

The starter circuit to start operation when the switch is turned on is composed of the followings below.

1) R867

This resistor is to provided Vcc for AN5900 (IC851), and DC input voltage is applied to pin (6) of AN5900 through this resistor when the switch is turned on.

During normal state*, sound circuit voltage (11V) obtained from the S3 winding of switching transformer (R851) is applied as Vcc to AN5900.

(Normal state means that DC/DC converter is in operation.)

A DC voltage is applied to pin⑥of IC851 in the following route: pin⑤of 6-pin socket → V2 → S20 → F851 → pin①of CO-12 → S801 → pin②of CO-12 → R867 → pin⑥of CO-12 → S801 → pin③of CO-12 → pin⑥of IC851 (AN5900).

2) D863

It is necessary to apply a voltage to pin② to start AN 5900 operation. In this circuit, a voltage is applied to pin② from pin①thorugh D863 when the switch is turned on. During normal state, D863 is off, since the feedback voltage from the 110V output line is connected to pin②.

3) R866

This resistor provides a drive current to output transistor (Q854) when the switch is on.

During normal state, sound circuit 11V is provided as a drive current through D855.

2. DRIVE CIRCUIT

The drive circuit uses a transistor direct drive system instead of a drive transformer. With this system, drive current waveform is improved and power dissipation of the output transistor is reduced.

GRUNDSÄTZLICHE BESCHREIBUNG:

Dieser Gleichstrom/Gleichstrom-Umformer verwendet einen parallelen Schaltregulator zur Versorgung von 110V +B Spannung und 11V Tonausgangsleistung von einem Gleichstromeingang (10.6V ~ 16V). Eine IS (AN5900) wird für verbesserte Komponentenintegration in der Reglerstufe verwendet, und das Transistor-Direktsteuersystem kommt in der Steuerstufe zur Anwendung. Zusätzliche Funktionen umfassen eine Batterie-Überentladungs-Schutzschaltung und ein Gleichstromkabel mit umgekehrten Anschluß.

1. STARTER-SCHALTUNG

Die Starter-Schaltung zum Einschalten des Betriebs, wenn der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet wird, besteht aus den folgenden Komponenten.

1) R867

Dieser Widerstand versorgt AN5900 (IC851) mit Vcc, und Gleichstrom-Eingangsspannung wird an Stift® von AN5900 durch dessen Widerstand gelegt, wenn der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet wird. Während des normalen Betriebs* wird Tonschaltungs-Spannung (11V), die von der S3-Wicklung des Schalttransformators (T851) entnommen wird, als Vcc an AN5900 gelegt.

* (Normaler Zustand bedeutet, daß der Gleichstrom/ Gleichstrom-Umformer in Betrieb ist.)

Eine Gleichspannung wird über folgenden Weg an Stift

⑥ von IC851 gelegt: Stift⑤der⑥ Stift-Steckfassung →

V2 → S20 → F851 → Stift①von CO-12 → S801

→ Stift②von CO-12 → R867 → Stift④von CO-12

→ S801 → Stift⑥von IC851.

2) D863

Es ist nötig, eine Spannung an Stift ② zu legen, urn AN5900 in Betrieb zu setzen. In dieser Schaltung wird beim Einschalten des Ein/Aus-Schalters eine Spannung von Stift ① durch D863 an Stift ② gelegt.

Während des normalen Zustands ist D863 ausgeschaltet, da die Rückkopplungsspannung von der 110V-Ausgangsleitung an Stift@angeschlossen ist.

3) R866

Dieser Widerstand liefert einen Steuerstrom zum Ausgangstransistor (Q854), wenn der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet ist. Während des normalen Zustands wird Tonschaltungsspannung 11V als Steuerstrom durch D855 geliefert.

The figure at right shows the timing chart. As shown in the chart, when pin 4 of AN5900 is on, output transistor Q854 is also on.

When the DC input voltage is reduced, ON period of pin of AN5900 is extended, so that ON period of the output transistor is also extended to control the output voltage at a constant level.

When the DC input voltage is increased, on the other hand, ON period of pin (4) of AN5900 is shortened, so that ON period of the output transistor is also shortened to control the output voltage at a constant level.




Fig. 26 Abb. 26

3. OVER-DISCHARGE PREVENTION CIRCUIT

The circuit configuration is shown in the fig. 27. Q851 and Q852 are connected each other via a thyristor.

D851 and D853 produce a reference voltage. When DC input falls below 10.6V, the base voltage of Q851 lowers, so that Q851, Q852 and Q855 turn on and Q853 turn off, causing output transistor Q854 to turn off to stop power supply.

Simultaneously, the battery check LED lights for indication on the front of the set.

C861 is connected between the base and emitter of Q851 to prevent circuit operation with voltage drop in a short period (approx. 1 second).




Fig. 27 Abb. 27

2. STEUERSCHALTUNG

Die Steuerschaltung verwendet ein Transistor-Direktsteuersystem anstelle eines Steuertransformators. Mit diesem System wird die Gleichstrom-Wellenform verbessert, und der Leistungsverbrauch des Ausgangstransformators wird reduziert.

Die Abbildung rechts zeigt das Steuerungsdiagramm. Wie in dem Diagramm gezeigt, ist auch der Ausgangstransistor eingeschaltet, wenn der Stift(4)von AN5900 leitend ist.

Wenn die Gleichstrom-Eingangsspannung reduziert wird, verlängert sich die Flußzeit von Stift 4 von AN5900, so daß die Flußzeit des Ausgangstransformators ebenfalls verlängert wird, um die Ausgangsspannung auf einem konstanten Pegel zu halten.

Wenn die Gleichstrom-Eingangsspannung andererseits erhöht wird, verkürzt sich die Flußzeit von Stift (4) von AN 5900, so daß die Einschaltzeit des Ausgangstransformators ebenfalls verkürzt wird, um die Ausgangsspannung auf einem konstanten Pegel zu halten.

3. ÜBERENTLADUNGS-SCHUTZSCHALTUNG

Der Aufbau der Schaltung ist in der Abbildung rechts gezeigt. Q851, und Q852 sind über einen Thyristor miteinandor verbunden. D851 und D853 erzeugen eine Bezugsspannung.

Wenn der Gleichstromeingang unter 10.6V abfällt, senkt sich die Basisspannung von Q851, so daß Q851, Q852 und Q855 sich einschalten und Q853 sich ausschaltet, wodurch der Ausgangstransistor Q854 ausgeschaltet wird, um die Stromversorgung zu stoppen.


Gleichzeitig leuchtet die Batteriekontroll-Leuchtdiode an der Gerätevorderseite auf, um diesen Zustand an zuzeigen. C861 ist zwischen der Basis und dem Emittervon Q851 angeschlossen, um ein Funktionieren der Schalltung bei einem Spannungsabfall für einen kurzen Monernt (ca. 1 Sekunde) zu verhindern.



$M \in M O$


CONDUCTOR VIEWS


A-BOARD TNP42123AZ






S-BOARD TNP62563AA






TC-800EUD TC-800EUD



SCHEMATIC DIAGRAM FOR MODEL TC-800EUD



Important safety notice—

Components identified by \triangle mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified.

Dist.

3. COIL Unit o

NOTE

1. RESIDENT
All results
United

2. CAPA All ca

SCHEMATIC DIAGRAM FOR MODEL TC-800EUD (CHASSIS NO. PBX-X8) TNP66247ZA Ø Ø P BOARD Φ Φ 00-27 0 0 9999 9000 \$ 9 9 9 9 စ္စ္စ္ ① 2.3Vp-p 20µS R337 100 R333 + C332 1.2K - 16V330 7.9 7.8 A9/ 3 4Vp-p 20µS R349 330 C333 100P C252 16V33 D302 * \$R324 MA150 * \$56K 0 R325 ₹R307 39K R103 150 C104 8P 99900 C108 0.01 R115 3.3K ₹ † (9) 650Vp-p/20µS # C113 # 50V1 H. CENT TNP66362AA © BOARD (§ 6Vp-p/20μS 6 6 @ 3 ^{C830}⁄24 500 Vp-p/20μS TNP62564 φ φ R814 € C809 5.6K € 1500P 00 6 9

NOTE

1. RESISTOR

All resistors are carbon 1/4W resistor, unless otherwise noted the following marks.

All capacitors are ceramic 50V capacitor, unless otherwise noted the following marks.

Unit of resistance is OHM (Ω) . (K=1,000, M=1,000,000) △ : Solid resistor

: Wire wound resisto

- : Metal oxide resistor
- +WV+: Thermistor F : Non inflammable resistor
- Fuse resistor - Fusible resistor
- 2. CAPACITOR
 - M: Polyester capacitor
- P : Polypropylene capacitor

 - # : Electrolytic cpacitor

Unit of capacitance is μF , unless otherwise noted.

7. When arrow n 8. When schema encircled with

4. TEST POINT

5. VOLTAGE M

6. Number in red

Voltage is me

signal, when a

∇ Test

- 9. This schemati
- without notice

Unit of inductance is µH.

23 2Vp-p/20µS

D817 MA150

②1) 3Vp-p/20μS

② 70∨p-p/20µS

₩.

I characteristics important for safety.


nly manufacturer's specified.

AC

DC

notice

00EUD (CHASSIS NO. PBX-X8)



2SC1685 2SC1473NC 2SC1383 2SC1688 BASE EMITTE BOTTOM VIEW 2SD973A 2SA683NC 2SC1573A 2SC1573AH 2SA684 2SC1384NC BASE | EMITTE BOTTOM VIEW 2SD2199 2SD950 2SC1875 2SD850 COLLECTOR BASE EMITTE 2SD637 2SB642 घरष

NOTE

1. RESISTOR

All resistors are carbon 1/4W resistor, unless otherwise noted the following marks. Unit of resistance is OHM (Ω) . (K=1,000, M=1,000,000)

- △ : Solid resistor ☐ : Wire wound resistor
 - : Metal oxide resistor +WW: Thermistor
- Fuse resistor
- F : Non inflammable resistor

P : Polypropylene capacitor

- Fusible resistor 2. CAPACITOR
 - All capacitors are ceramic 50V capacitor, unless otherwise noted the following marks. Unit of capacitance is μF , unless otherwise noted.
 - M: Polyester capacitor +1 : Electrolytic cpacitor
- 3. COIL Unit of inductance is μH .

4. TEST POINT


 $\overline{\mathbb{V}}$ Test point position

5. VOLTAGE MEASUREMENT


Voltage is measured by a volt ohm meter with DC 20K OHM/V receiving colour bar signal, when all controls are set to the maximum position.

- 6. Number in red circle indicates waveform number.
- 7. When arrow mark () is found, connection is easily found along with the direction
- 8. When schematic diagram of a board is described in more than two places, they are encircled with dotted line.....
- 9. This schematic diagram is the latest at the time of printing and subject to change






EXPLODED VIEWS




ABBREV

AND DES



NOTE: Parts or Components marked with NA and unlisted are not available as a replacement parts.





REPLACEMENT PARTS LIST

-Important safety notice -

Components identified by Δ mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified.

Note:

TNP42123AZ (A-Board), TNP42124ZA (M-Board), TNP62078ZA (N-Board), TNP62079ZA (L-Board), TNP62563AA (S-Board), TNP62564 (V-Board), TNP62587 (F-Board) and TNP66362AA are not available as a complete printed circuit board.

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
	RESISTORS		DAFO	EDD2ET 1402	C AKOUM I AAA
	KESISIUKS		R059 R060	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W
D 0 1 0	EDD3ET 1777	6 778000 1 4 () 1		ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W
R010	ERD25TJ333	C 33KOHM, J,1/4W	R061	ERD25TJ221	C 2200HM, J,1/4W
R011	ERD25TJ104	C 100KOHM, J,1/4W	R062	ERD25TJ221	C 2200HM, J,1/4W
R012	ERD25TJ473	C 47KOHM, J,1/4W	R063	ERD25TJ221	C 2200HM, J,1/4W
R013	ERD25TJ153	C 15KOHM, J,1/4W			
R015	EXBT44681J	R-NETWORK	R064	ERD25TJ221	C 2200HM, J,1/4W
			R065	ERD25TJ123	C 12KOHM, J,1/4W
R016	EXBT44681J	R-NETWORK	R066	ERD25TJ222	C 2.2KOHM, J,1/4W
R017	EXBT44681J	R-NETWORK	R067	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/4W
R018	EXBT43332J	R-NETWORK	R068	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W
R 0 2 1	ERD25TJ333	C 33KOHM, J,1/4W			
R022	ERD25TJ332	C 3.3KOHM, J,1/4W	R069	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W
			R070	ERD25TJ392	C 3.9KOHM, J,1/4W
R 023	ERD25TJ333	C 33KOHM, J,1/4W	R071	ERD25TJ683	C 68KOHM, J,1/4W
R 024	ERD25TJ332	C 3.3KOHM, J,1/4W	R072	ERD25TJ123	C 12KOHM, J,1/4W
R 0 2 5	ERD25TJ333	C 33KOHM, J,1/4W	▲ R073	ERQ14AJ100P	F 100HM, J,1/4W
R 026	ERD25TJ332	C 3.3KOHM, J,1/4W			
R 027	ERD25TJ473	C 47KOHM, J,1/4W	R074	ERD25TJ123	C 12KOHM, J,1/4W
			R075	ERD25TJ222	C 2.2KOHM, J,1/4W
R 0 2 8	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/4W	R076	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
R 030	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W	R077	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
R 031	ERD25TJ152	C 1.5KOHM, J,1/4W	R078	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/4W
R 033	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W			C 4.7 KOTHIY 37 77 4 W
R 034	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W	R079	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
1,054	LKDESTOZZS	0 228011119 0717411	R080	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W
R 035	ERD25TJ152	C 1.5KOHM, J,1/4W	R081	ERD25FJ100	C 100HM, J,1/4W
R 037	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W	R082	ERD25FJ100	i .
R 038	ERD25TJ184	C 180KOHM, J,1/4W	R083	ERD257J103	C 10K0HM, J,1/4W
R 039	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W	1 4003	EKD2313103	C 18KOHM, J,1/4W
R 0 4 0	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W	. DAG/	EDDOETIOOO	C 2 2KOUM 1 4 4 4 4 4
K 040	15405313223	C 22 KUHM, 37174W	R084	ERD25TJ222	C 2.2KOHM, J,1/4W
B 0 / 1	ERD25TJ104	C 100KOUM 1 1//	R085	ERD25TJ332	C 3.3KOHM, J,1/4W
R O 4 1	1	C 100KOHM, J,1/4W	R086	ERD25TJ392	C 3.9KOHM, J,1/4W
	ERD25TJ123 ERD25TJ123	C 12KOHM, J,1/4W	R087	ERD25TJ104	C 100KOHM, J,1/4W
	I .	10 1211011117 0717411	R088	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/4W
	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W	A D000	ED04 (A : 4 0 0 5	
R 0 4 6	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W			F 100HM, J,1/4W
D 0 4 7	EDD2571407	6 (8)(8)(9)		ERQ14AJ100P	F 100HM, J,1/4W
R 0 4 7	ERD25TJ683	C 68KOHM, J,1/4W		ERD25TJ104	C 100KOHM, J,1/4W
R 0 4 8	ERD25TJ302	C 3KOHM, J,1/4W	1	EVNM4JA00B53	CONTROL 5KOHMB
	ERD25TJ332	C 3.3KOHM, J,1/4W	R093	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
	EXBT44101J	R-NETWORK			`
R O 51	EXBT44101J	R-NETWORK	R094	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
.			R095	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/4W
	EXBT44101J	R-NETWORK	R096	ERD25FJ103	C 10K0HM, J,1/4W
	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W	R098	ERD25FJ103	C 10KOHY, J,1/4W
	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W	R099	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W			
R056	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W		ERD25FJ101	C 1000HM, J,1/4W
				ERD25TJ680	C 680HM, J,1/4W
	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W	▲ R102	ERQ14AJ100P	F 100H1, J,1/4W
R058	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1/4W	R103		C 1500H1, J,1/4W

Ref.	No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
R R R	106 107 108 109 111	ERD25TJ122 ERD25TJ392 ERD25TJ332 ERD25TJ272 ERD25TJ822	C 1.2KOHM, J,1/4W C 3.9KOHM, J,1/4W C 3.3KOHM, J,1/4W C 2.7KOHM, J,1/4W C 8.2KOHM, J,1/4W		ERD25FJ103 ERD25TJ152 ERD25TJ102 ERD25TJ393 ERD25TJ391	C 10KOHM, J,1/4W C 1.5KOHM, J,1/4W C 1KOHM, J,1/4W C 39KOHM, J,1/4W C 39OOHM, J,1/4W
R R R	115 117 119 120 121	ERD25TJ332 ERD25TJ331 EVTSOAA00B53 ERD25TJ224 ERD25TJ225	C 3.3KOHM, J,1/4W C 330OHM, J,1/4W CONTROL 5KOHMB C 22OKOHM, J,1/4W C 2.2MOHM, J,1/4W	R310 R311	ERD25TJ682 EVNM4JA00B14 EVNM4JA00B24 ERD25TJ473 ERD25TJ271	C 6.8KOHM, J,1/4W CONTROL 10KOHMB CONTROL 20KOHMB C 47KOHM, J,1/4W C 270OHM, J,1/4W
R R R	122 151 152 153 154	ERD25TJ562 ERD25FJ121 ERD25TJ333 ERD25TJ333 ERD25TJ683	C 5.6KOHM, J,1/4W C 1200HM, J,1/4W C 33KOHM, J,1/4W C 33KOHM, J,1/4W C 68KOHM, J,1/4W	R315 R316 R317	ERD25TJ271 ERD25TJ271 ERD25TJ123 ERD25TJ182 ERQ14AJ100P	C 2700HM, J,1/4W C 2700HM, J,1/4W C 12K0HM, J,1/4W C 1.8K0HM, J,1/4W F 100HM, J,1/4W
R R R	155 156 157 158 159	ERD25TJ823 ERD25FJ103 ERD25TJ104 ERD25TJ220 ERD25TJ102	C 82KOHM, J,1/4W C 10KOHM, J,1/4W C 100KOHM, J,1/4W C 22OHM, J,1/4W C 1KOHM, J,1/4W	R320 R321 R322	EVHL9AD20B13 ERD25TJ822 EVHL9AD20B14 ERD25TJ332 ERD25FJ100	CONTROL 1KOHMB C 8.2KOHM, J,1/4W CONTROL 10KOHMB C 3.3KOHM, J,1/4W C 10OHM, J,1/4W
R	160 161 162 163 164	ERD25FJ103 ERD25TJ220 ERD25TJ102 ERD25FJ103 ERQ14AJ100P	C 10KOHM, J,1/4W C 22OHM, J,1/4W C 1KOHM, J,1/4W C 10KOHM, J,1/4W F 10OHM, J,1/4W		ERD25TJ563 ERD25TJ392 ERD25TJ152 ERD25TJ223 ERD25TJ123	C 56KOHM, J,1/4W C 3.9KOHM, J,1/4W C 1.5KOHM, J,1/4W C 22KOHM, J,1/4W C 12KOHM, J,1/4W
R ? R ? ▲ R ?	165 166 201 202 203	ERD50TJ183 ERD25FJ100 ERD25TJ222 ERQ14AJ330P ERD25TJ332	C 18KOHM, J,1/2W C 10OHM, J,1/4W C 2.2KOHM, J;1/4W F 33OHM, J,1/4W C 3.3KOHM, J,1/4W	R333 R334 R335 R336 R337	ERD25TJ122 ERD25TJ102 ERD25TJ271 ERD50TJ331 ERD25FJ101	C 1.2KOHM, J,1/4W C 1KOHM, J,1/4W C 270OHM, J,1/4W C 330OHM, J,1/2W C 100OHM, J,1/4W
Ra Ra A Ra	215 216 250	ERD25FJ681 ERD25FJ100	C 4700HM, J,1/4W C 6800HM, J,1/4W C 100HM, J,1/4W F 120HM, J, 2W C 3.9K0HM, J,1/4W	R339 R340 R341	ERD25TJ750 ERD25TJ333 ERD25TJ822	C 1000HM, J,1/4W C 750HM, J,1/4W C 33K0HM, J,1/4W C 8.2K0HM, J,1/4W C 1K0HM, J,1/4W
R 2 R 2 R 2	253 254 256	ERD25FJ101 ERD25TJ4R7 EVAV50C10A14 ERG1ANJ180H ERD25FJ471	C 1000HM, J,1/4W C 4.70HM, J,1/4W CONTROL 10K0HMA M 180HM, J, 1W C 4700HM, J,1/4W	R344 R345 R346	ERD25TJ123 ERD25TJ102 ERD25TJ392	C 2.2KOHM, J,1/4W C 12KOHM, J,1/4W C 1KOHM, J,1/4W C 3.9KOHM, J,1/4W F 10OHM, J,1/4W
R 2 R 3	268 301	ERD25TJ102 ERD25FJ103 ERD25TJ182 ERD25TJ222	C 1KOHM, J,1/4W C 1OKOHM, J,1/4W C 1.8KOHM, J,1/4W C 2.2KOHM, J,1/4W	R349 R350	ERD25TJ391 ERD25TJ472	C 680HM, J, 1/4W C 3900HM, J, 1/4W C 4.7KOHM, J, 1/4W C 5600HM, J, 1/4W

R354 EVTS3MAOOB13 CONTROL 1KOHMB A R509 ER025TJ153 C 15KOHM, R355 EVTS3MAOOB13 CONTROL 1KOHMB A R510 ER02ANJ103H M 10KOHM, R356 ERD25TJ272 C 2.7KOHM, J.1/4W A R511 ER025CKF1873 M 187KOHM, R357 ERD25TJ272 C 2.7KOHM, J.1/4W A R512 ER025CKF2002 M 20KOHM, R358 ER025TJ272 C 2.7KOHM, J.1/4W A R512 ER025CKF2002 M 20KOHM, R358 ER025TJ272 C 2.7KOHM, J.1/4W R513 ER025FJ471 C 47OOHM, R358 EVTS3MAOOB53 CONTROL 5KOHMB R361 EVTS3MAOOB53 CONTROL 5KOHMB R361 EVTS3MAOOB53 CONTROL 5KOHMB R362 ERG1ANJ153 M 15KOHM J. 1W R515 ER015J221 C 22COHM, R363 ERG1ANJ153 M 15KOHM J. 1W R517 ER050FJ5R6 C 5.6OHM, R363 ERG1ANJ153 M 15KOHM J. 1W R551 ER025TJ223 C 22KOHM, R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J.1/2W A R555 ER012HKR33 F 0.33OHM, R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J.1/2W A R556 ER012HKR33 F 0.33OHM, R366 ER050TJ272 C 2.7KOHM, J.1/2W A R556 ER012HJRRB F 1.80HM, R366 ER050TJ272 C 2.7KOHM, J.1/2W A R556 ER012HJRRB F 1.80HM, R368 ERQ12HJ6R8 F 6.80HM, J.1/2W A R556 ERQ12HJRO F 10HM, R371 EVMEGUIOKB66 CONTROL 6MOHMB A R560 ER025FJ471 C 4.7OHM, R402 ERD25FJ393 C 39KOHM, J.1/4W R560 ER025FJ471 C 4.7OOHM, R403 ERD25FJ393 C 39KOHM, J.1/4W R564 ERD25FJ471 C 4.7OOHM, R409 ERD25FJ472 C 4.7KOHM, J.1/4W R564 ERD25FJ471 C 4.7OOHM, R409 EVTSOAAOOB14 C 6.8COHM, J.1/4W R601 ERD25TJ103 C 10KOHM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J.1/4W R601 ERD25FJ103 C 10KOHM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J.1/4W R601 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ473 C 4.7KOHM, J.1/4W R605 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ473 C 4.7KOHM, J.1/4W R605 ERD25FJ471 C 4.7OOHM, R411 ERD25FJ472 C 4.7KOHM, J.1/4W R605 ERD25FJ471 C 4.7OOHM, R411 ERD25FJ472 C 4.7KOHM, J.1/4W R605 ERD25FJ471 C 4.7OOHM, R411 ERD25FJ472 C 4.7KOHM, J.1/4W R605 ERD25FJ471 C 4.7OOHM, R411 ERD25FJ472 C 4.7KOHM, J.1/4W R605 ERD25FJ471 C 4.7OOHM, R411 ERD25FJ472 C 4.7KOHM, J.1/4W R605 ERD25FJ471 C 4.7OOHM,	J, 2W
R355 EVTS3MA00B13 CONTROL 1KOHMB R510 ERG2ANJ103H M 10KOHM, R556 ERD25TJ272 C 2.7KOHM, J.1/4W A R511 ER025CKF1873 M 187KOHM, M 20KOHM, R558 ERD25TJ272 C 2.7KOHM, J.1/4W A R513 ER025FJ471 C 4700HM, R562 ERD25TJ272 C 2.7KOHM, J.1/4W A R513 ER025FJ471 C 4700HM, R562 ERG1ANJ153 M 15KOHM J. 1W R551 ERG1ANJ392H M 3.9KOHM, R365 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J.1/2W A R555 ERG1ANJ153 M 15KOHM J. 1W R551 ERD25TJ223 C 22KOHM, R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J.1/2W A R555 ERG1ANJ153 M 15KOHM J. 1W R556 ERG1ANJ153 M 15KOHM J. 1W R556 ERG1ANJ153 C 2.7KOHM, J.1/2W A R555 ERG1ANJ153 C 2.7KOHM, J.1/2W A R555 ERG1ANJ153 F 0.33OHM, R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J.1/2W A R555 ERG12HKR33 F 0.33OHM, R368 ERG1ANJ68 F 6.8OHM, J.1/2W A R556 ERG12HJ1R0 F 1.8OHM, R368 ERG1ANJ68 F 6.8OHM, J.1/2W A R558 ERG12HJ1R0 F 1.8OHM, R370 ERC12GK684 C 5.6OHM, J.1/2W A R558 ERG12HJ1R0 F 1.8OHM, R372 ERD25FJ560 C 5.6OHM, J.1/4W R560 ERD25FJ471 C 4.7OHM, R403 ERD25FJ393 C 39KOHM, J.1/4W R562 ERD25FJ471 C 4.7OHM, R403 ERD25FJ393 C 39KOHM, J.1/4W R562 ERD25FJ101 C 1000HM, R405 ERD25TJ393 C 39KOHM, J.1/4W R562 ERD25FJ103 C 10KOHM, R407 ERD25TJ472 C 8.2KOHM, J.1/4W R562 ERD25FJ103 C 10KOHM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J.1/4W R604	J, 2W F,1/4W F,1/4W J,1/4W J,1/4W J,1/2W J,1/4W F,1/4W K, 1/2 J,1/2W J,1/2W J,1/2W
R357 R358 ERD25TJ272 C 2.7KOHM, J.1/4W A R512 ERD25TJ272 C 2.7KOHM, J.1/4W A R513 ERD25FJ471 C 4700HM, C 4700HM, R513 ERD25FJ471 C 4700HM, C 4700HM, R513 ERD25FJ471 C 2200HM, R513 ERD25FJ471 C 2200HM, R513 ERD25FJ471 C 2200HM, R513 ERD25FJ471 C 2200HM, R514 ERD25TJ221 C 2200HM, R515 ERG1CJP102S F 1KOHM, R516 ERG1ANJ353 ERG1ANJ153 M 15KOHM J. 1W R517 ERD50FJ5R6 C 22KOHM, R517 ERD50FJ5R6 C 22KOHM, R517 ERD25TJ223 C 22KOHM, R517 ERQ12HJ1R0 F 1.80HM, ERD25TJ272 C 2.7KOHM, J.1/2W A R557 ERQ12HJ1R0 F 1.80HM, ERG12HJ1R0 F 1.80HM, ERG12HJ1R0 F 1.80HM, R517 ERG12HJ1R0 F 1.80HM, R517 ERG12HJ1R0 F 1.80HM, ERG12HJ1R0 F 1.80HM, R518 ERG12HJ1R0 F 1	F,1/4W J,1/4W J,1/4W J, 1W J,1/2W J,1/4W F,1/4W K, 1/2 J,1/2W J,1/2W J,1/2W
R358 ERD25TJ272	J,1/4W J,1/4W J,1/2W J,1/4W F,1/4W K,1/2 J,1/2W J,1/2W J,1/2W
R359 EVTS3MA00B53 CONTROL 5KOHMB A R514 ERD25TJ221 C 2200HM, R360 EVTS3MA00B53 CONTROL 5KOHMB A R515 ERG1ANJ392H M 3.9KOHM, R361 ERG1ANJ153 M 15KOHM J, 1W R551 ERG1ANJ392H M 3.9KOHM, R363 ERG1ANJ153 M 15KOHM J, 1W R551 ERG25TJ223 C 22KOHM, R365 ERG1ANJ153 M 15KOHM J, 1W R551 ERQ25TJ223 C 22KOHM, R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R555 ERQ12HKR33 F 0.330HM, R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R556 ERQ12HJ1R8 F 1.80HM, R367 ERQ12HJ6R8 F 6.80HM, J,1/2W A R556 ERQ12HJ1R0 F 10HM, R371 ERC12GK684 CONTROL 6MOHMB A R560 ERQ12HJ1R0 F 10HM, R371 ERD25FJ560 C 560HM, J,1/4W R561 ERQ25FJ101 C 1000HM, R402 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERQ25FJ471 C 4700HM, R403 ERD25TJ393 C 39KOHM, J,1/4W R563 ERD25FJ101 C 1000HM, R405 ERD25TJ393 C 39KOHM, J,1/4W R564 ERD25FJ103 C 15KOHM, R406 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R601 ERD25TJ391 C 2200HM, R409 EVTS0AA00B14 C 8.2KOHM, J,1/4W R601 ERD25TJ391 C 2200HM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R603 ERD25TJ391 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25TJ391 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25TJ391 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KO	J,1/4W J, 1W J,1/2W J,1/4W F,1/4W K, 1/2 J,1/2W J,1/2W
R 360 EVTS3MA00B53 CONTROL 5KOHMB A R515 ERQ1CJP102S F 1KOHM, R361 EVTS3MA00B53 CONTROL 5KOHMB A R516 ERG1ANJ392H M 3.9KOHM, R517 ERG1ANJ392H M 3.9KOHM, R517 ERD50FJ5R6 C 5.6OHM, R517 ERD50FJ5R6 C 22KOHM, R517 ERD50FJ5R6 C 22	J, 1W J, 1/2W J, 1/4W F, 1/4W K, 1/2 J, 1/2W J, 1/2W
R361 EVTS3MA00B53 CONTROL 5KOHMB R362 ERG1ANJ153 M 15KOHM J, 1W R551 ERD50FJ5R6 C 22KOHM, R363 ERG1ANJ153 M 15KOHM J, 1W R551 ERD25TJ223 C 22KOHM, R365 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W R367 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W R368 ERQ12HJ6R8 F 6.8OHM, J,1/2W R558 ERQ12HJ1R8 F 1.80HM, R370 ERC12GK684 C 2.7KOHM, J,1/2W R558 ERQ12HJ1R0 F 10HM, R371 EVME6U10KB66 C 5.6OHM, J,1/4W R560 ERD25FJ560 C 5.6OHM, J,1/4W R560 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R563 ERD50TJ102 C 1KOHM, R403 ERD25TJ393 C 39KOHM, J,1/4W R563 ERD50TJ102 C 1KOHM, R407 ERD25TJ684 C 8.2KOHM, G,1/4W R567 ERD25FJ103 C 15KOHM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R601 ERD25FJ103 C 2200HM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R602 ERD25FJ103 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM,	J, 1W J,1/2W J,1/4W F,1/4W K, 1/2 J,1/2W J,1/2W
R362 ERG1ANJ153 M 15KOHM J, 1W R551 ERD50FJ5R6 C 22KOHM, R363 ERG1ANJ153 M 15KOHM J, 1W R551 ERD25TJ223 C 22KOHM, R364 ERG1ANJ153 M 15KOHM J, 1W R551 ERD25TJ223 C 22KOHM, R365 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R555 ERQ12HJR8 F 1.80HM, R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R556 ERQ12HJ1R8 F 1.80HM, R367 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R557 ERQ12HJ1R0 F 10HM, R368 ERQ12HJ6R8 F 6.80HM, J,1/2W A R558 ERQ12HJ4R7 F 4.70HM, R370 ERC12GK684 S 680KOHM, K,1/2W R558 ERQ12HJ4R7 F 4.70HM, R371 EVME6U10KB66 C 560HM, J,1/4W R559 ERD25FJ681 C 6800HM, R372 ERD25FJ560 C 560HM, J,1/4W R561 ERD25FJ101 C 1000HM, R402 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERD25FJ471 C 4700HM, R403 ERD25TJ393 C 39KOHM, J,1/4W R563 ERD50TJ102 C 1KOHM, R404 ERD25TJ684 C 680KOHM, J,1/4W R564 ERD25TJ153 C 15KOHM, R407 ERD25TJ684 C 8.2KOHM, G,1/4W R567 ERD25TJ221 C 2200HM, R409 EVTS0AA00B14 C 150KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 390OHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM,	J,1/2W J,1/4W F,1/4W K, 1/2 J,1/2W J,1/2W
R363 ERG1ANJ153 M 15KOHM J, 1W R551 ERD25TJ223 C 22KOHM, R364 ERG1ANJ153 M 15KOHM J, 1W R554 ERO25CKF2703 M 27OKOHM, R365 ERD5OTJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R555 ERQ12HKR33 F 0.33OHM, R366 ERD5OTJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R556 ERQ12HJ1R8 F 1.8OHM, R367 ERD5OTJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R556 ERQ12HJ1R0 F 10HM, R368 ERQ12HJ6R8 F 6.8OHM, J,1/2W A R558 ERQ12HJ1R0 F 10HM, R370 ERC12GK684 S 680KOHM, K,1/2W A R558 ERQ12HJ1R0 F 10HM, R371 EVME6U10KB66 CONTROL 6MOHMB CONTROL 6MOHMB R372 ERD25FJ560 C 56OHM, J,1/4W R561 ERD25FJ101 C 1000HM, R372 ERD25FJ560 C 56OHM, J,1/4W R561 ERD25FJ101 C 1000HM, R402 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERD25FJ471 C 4700HM, R403 ERD25TJ393 C 39KOHM, J,1/4W R563 ERD50TJ102 C 1KOHM, R404 ERD25TJ684 C 680KOHM, J,1/4W R563 ERD50TJ102 C 1KOHM, R407 ERD25TG8201 C 8.2KOHM, G,1/4W R5601 ERD25TJ221 C 2200HM, R409 EVTSOAAO0B14 C 8.2KOHM, G,1/4W R601 ERD25TJ391 C 3900HM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R603 ERD25TJ391 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM,	J,1/4W F,1/4W K, 1/2 J,1/2W J,1/2W
R365 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R555 ERQ12HKR33 F 0.330HM, R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R556 ERQ12HJ1R8 F 1.80HM, R367 ERQ12HJ6R8 F 6.80HM, J,1/2W A R558 ERQ12HJ1R0 F 10HM, F 6.80HM, J,1/2W A R558 ERQ12HJ1R0 F 10HM, F 6.80HM, J,1/2W A R558 ERQ12HJ4R7 F 4.70HM, R371 EVME6U10KB66 CONTROL 6MOHMB C 560HM, J,1/4W R561 ERD25FJ60 C 560HM, J,1/4W R561 ERD25FJ101 C 1000HM, R402 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERD25FJ471 C 4700HM, R562 ERD25FJ471 C 4700HM, R563 ERD50TJ102 C 1KOHM, R403 ERD25TJ393 C 39KOHM, J,1/4W R564 ERD25TJ153 C 15KOHM, R405 ERD25TJ154 C 150KOHM, J,1/4W R567 EVM52GS30200 FOCUS BLOCK R407 ERD25TG8201 C 8.2KOHM, G,1/4W R601 ERD25TJ221 C 2200HM, R409 EVTS0AA00B14 C 4.7KOHM, J,1/4W R604 ERD25TJ391 C 3900HM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R604 ERD25TJ391 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM,	K, 1/2 J,1/2W J,1/2W
R366 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R556 ERQ12HJ1R8 F 1.80HM, R367 ERD50TJ272 C 2.7KOHM, J,1/2W A R557 ERQ12HJ1R0 F 10HM, ERD25FJ560 C 560HM, J,1/4W R561 ERD25FJ681 C 4700HM, R402 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERD25FJ471 C 4700HM, R403 ERD25TJ393 C 39KOHM, J,1/4W R563 ERD25FJ101 C 1000HM, R404 ERD25TJ154 C 8.2KOHM, J,1/4W R564 ERD25TJ153 C 15KOHM, R405 ERD25TJ154 C 8.2KOHM, J,1/4W R567 ERD25TJ221 C 2200HM, R409 EVTS0AA00B14 C 8.2KOHM, J,1/4W R604 ERD25TJ391 C 3900HM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R604 ERD25TJ391 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM,	J,1/2W J,1/2W
R367 ERD50TJ272 C 2.7K0HM, J,1/2W A R557 ERQ12HJ1R0 F 4.70HM, R368 ERQ12HJ6R8 F 6.80HM, J,1/2W A R558 ERQ12HJ4R7 F 4.70HM, R370 ERC12GK684 C 680K0HM, K,1/2W ERD25FJ560 C 560HM, J,1/4W R561 ERD25FJ681 C 150HM, R402 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERD25FJ101 C 1000HM, R403 ERD25TJ393 C 39K0HM, J,1/4W R564 ERD25FJ102 C 1K0HM, R404 ERD25TJ684 C 680K0HM, J,1/4W R563 ERD50TJ102 C 1K0HM, R405 ERD25TJ154 C 150K0HM, J,1/4W R564 ERD25TJ153 C 15K0HM, R407 ERD25TG8201 C 8.2K0HM, G,1/4W R601 ERD25TJ221 C 2200HM, R409 EVTS0AA00B14 CONTROL 10K0HMB R602 ERD25FJ103 C 10K0HM, R411 ERD25FJ103 C 10K0HM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 3900HM,	J,1/2W
R368 ERQ12HJ6R8 F 6.80HM, J,1/2W	
R370 ERC12GK684 S 680K0HM, K,1/2W R559 ERD25FJ681 C 6800HM, R371 EVME6U10KB66 CONTROL 6M0HMB R372 ERD25FJ560 C 560HM, J,1/4W R561 ERD25FJ101 C 1000HM, R402 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERD25FJ471 C 4700HM, R563 ERD50TJ102 C 1K0HM, R563 ERD50TJ102 C 1K0HM, R563 ERD50TJ102 C 1K0HM, R563 ERD25TJ154 C 150K0HM, J,1/4W R564 ERD25TJ153 C 15K0HM, R405 ERD25TJ154 C 150K0HM, J,1/4W R567 EVM52GS30200 FOCUS BLOCK R407 ERD25TG8201 C 8.2K0HM, G,1/4W R601 ERD25TJ221 C 2200HM, R409 EVTS0AA00B14 CONTROL 10K0HMB R410 ERD25TJ472 C 4.7K0HM, J,1/4W R602 ERD25FJ103 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10K0HM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10K0HM, R411 ERD25FJ103 C 10K0HM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10K0HM,	1/21
R371 EVME6U10KB66 CONTROL 6MOHMB A R560 ERQ12HJ150P F 150HM, R372 ERD25FJ560 C 560HM, J,1/4W R561 ERD25FJ101 C 1000HM, R402 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERD25FJ471 C 4700HM, R563 ERD50TJ102 C 1KOHM, R563 ERD50TJ102 C 1KOHM, R563 ERD50TJ102 C 1KOHM, R564 ERD25TJ154 C 150KOHM, J,1/4W R567 EVM52GS30200 FOCUS BLOCK R407 ERD25TG8201 C 8.2KOHM, G,1/4W R601 ERD25TJ221 C 2200HM, R409 EVTS0AA00B14 CONTROL 10KOHMB R602 ERD25FJ103 C 10KOHM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R604 ERD25TJ391 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM,	07172#
R372 ERD25FJ560 C 560HM, J,1/4W R561 ERD25FJ101 C 1000HM, R402 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERD25FJ471 C 4700HM, R563 ERD25TJ393 C 39K0HM, J,1/4W R563 ERD50TJ102 C 1KOHM, R563 ERD25TJ153 C 15K0HM, R405 ERD25TJ154 C 150K0HM, J,1/4W R567 EVM52GS30200 FOCUS BLOCK R407 ERD25TG8201 C 8.2K0HM, G,1/4W R601 ERD25TJ221 C 2200HM, R409 EVTS0AA00B14 CONTROL 10K0HMB R602 ERD25TJ391 C 10K0HM, R410 ERD25TJ472 C 4.7K0HM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10K0HM, R411 ERD25FJ103 C 10K0HM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10K0HM,	J-1/4W
R402 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R562 ERD25FJ471 C 4700HM, R403 ERD25TJ393 C 39K0HM, J,1/4W R563 ERD50TJ102 C 1K0HM, R563 ERD25TJ153 C 15K0HM, R405 ERD25TJ154 C 150K0HM, J,1/4W R564 ERD25TJ153 EVM52GS30200 FOCUS BLOCK R407 ERD25TG8201 C 8.2K0HM, G,1/4W R601 ERD25TJ221 C 2200HM, R409 EVTS0AA00B14 CONTROL 10K0HMB R602 ERD25FJ103 C 10K0HM, R410 ERD25TJ472 C 4.7K0HM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10K0HM, R411 ERD25FJ103 C 10K0HM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10K0HM,	J,1/2W
R403 ERD25TJ393 C 39KOHM, J,1/4W R563 ERD50TJ102 C 1KOHM, R404 ERD25TJ684 C 680KOHM, J,1/4W R564 ERD25TJ153 C 15KOHM, R405 ERD25TJ154 C 150KOHM, J,1/4W R567 EVM52GS30200 FOCUS BLOCK R407 ERD25TG8201 C 8.2KOHM, G,1/4W R601 ERD25TJ221 C 220OHM, R409 EVTS0AA00B14 CONTROL 10KOHMB R602 ERD25TJ391 C 10KOHM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R604 ERD25TJ391 C 390OHM,	J,1/4W
R404 ERD25TJ684 C 680KOHM, J,1/4W R564 ERD25TJ153 C 15KOHM, R405 ERD25TJ154 C 150KOHM, J,1/4W R567 EVM52GS30200 FOCUS BLOCK R607 ERD25TG8201 C 8.2KOHM, G,1/4W R601 ERD25TJ221 C 220OHM, R409 EVTS0AA00B14 CONTROL 10KOHMB R602 ERD25FJ103 C 10KOHM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R603 ERD25TJ391 C 390OHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, R604 ERD25FJ103 C 10KOHM,	J,1/4W
R405 ERD25TJ154 C 150KOHM, J,1/4W A R567 EVM52GS30200 FOCUS BLOCK R407 ERD25TG8201 C 8.2KOHM, G,1/4W R601 ERD25TJ221 C 220OHM, R409 EVTS0AA00B14 CONTROL 10KOHMB R602 ERD25FJ103 C 10KOHM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R603 ERD25TJ391 C 390OHM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM,	J,1/2W
R407 ERD25TG8201 C 8.2KOHM, G,1/4W R601 ERD25TJ221 C 2200HM, R409 EVTS0AA00B14 CONTROL 10KOHMB R602 ERD25FJ103 C 10KOHM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R603 ERD25TJ391 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM,	J-1/4W
R409 EVTSOAAOOB14 CONTROL 10KOHMB R602 ERD25FJ103 C 10KOHM, R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R603 ERD25TJ391 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM,	
R410 ERD25TJ472 C 4.7KOHM, J,1/4W R603 ERD25TJ391 C 3900HM, R411 ERD25FJ103 C 10KOHM, J,1/4W R604 ERD25FJ103 C 10KOHM,	J,1/4W J,1/4W
	J-1/4W
	J,1/4W
, naiclendesidare lo archolling dyllamil noodlendesida/l (C. 4/00mm)/	J,1/4W
R413 EVNM4JA00B22 CONTROL 2000HMB R606 EVNM4JA00B23 CONTROL	2KOHMB
R414 ERD25TJ102 C 1KOHM, J,1/4W R607 ERD25FJ471 C 4700HM,	J,1/4W
R415 ERD25TJ680 C 680HM, J,1/4W R609 ERD25TJ391 C 3900HM,	J,1/4W
R416 ERD25FJ100 C 100HM, J,1/4W R610 ERD25TJ391 C 3900HM,	J,1/4W
R417 ERD25TJ821 C 8200HM, J,1/4W R611 ERD25TJ273 C 27KOHM,	J-1/4W
R418 ERD25TJ561 C 5600HM, J,1/4W R612 ERD25FJ103 C 10K0HM, R419 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R613 EVNM4JA00B54 CONTROL	
R419 ERD25FJ471 C 4700HM, J,1/4W R613 EVNM4JA00B54 CONTROL S R420 ERD25TJ221 C 2200HM, J,1/4W R614 ERD25TJ822 C 8.2KOHM,	50K0HMB .J,1/4₩
R421 EVTSOAAOOB13 CONTROL 1KOHMB R615 EVHL9AD2OC14 CONTROL	10K0HMC
R 501 EVTSOAAOOB14 CONTROL 10KOHMB R617 ERD25TJ472 C 4.7KOHM,	J.1/4W
R 502 ERD25TJ153 C 15KOHM, J,1/4W R618 ERD25TJ472 C 4.7KOHM,	J,1/4W
R 503 ERD25TJ122 C 1.2KOHM, J,1/4W R619 ERD25TJ183 C 18KOHM,	J,1/4W
R 504 ERD25TJ273 C 27KOHM, J,1/4W R620 ERD25TJ221 C 2200HM,	U / 1 / TH
R 505 ERD25TJ332 C 3.3KOHM, J,1/4W R622 ERD25TJ394 C 390KOHM,	J,1/4W
R 506 ER025CKF2551 M2.55KOHM, F,1/4W R623 ERD25TJ684 C 680KOHM,	
R 507 ERD25TJ272 C 2.7KOHM, J,1/4W R624 ERD25TJ123 C 12KOHM,	J,1/4W J,1/4W J,1/4W
R 508 EVTSOAA00B13 CONTROL 1KOHMB R802 ERF7AK3R3 W 3.30HA,	J,1/4W

		Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
1	R803	ERG2ANJ683H	M 68KOHM, J,	2W R871	ED03571703	2 7 0//0//
1.	R804	ERQ3CJ332			ERD25TJ392	C 3.9KOHM, J,1/4W
	R805	ERD50TJ822		3W R872	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/4W
1			C 8.2KOHM, J,1.		ERG1ANJ330H	M 330HM, J, 1W
I	R806	ERD50FJ562	C 5.6KOHM, J,1.	11	ERD25FJ101	C 1000HM, J,1/4W
	R807	ERD25TJ392	C 3.9KOHM, J,1.	4 W		
					CAPACITORS	
1	R808	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1.	11		
	R809	ERD25TJ102	C 1KOHM, J,1	'4W CO10	ECEA1HSR47	E 0.47UF, 50V
1	R810	ERD25TJ822	C 8.2KOHM, J,1.	'4W CO11	ECEA1HS010	E 1UF, 50V
	R811	ERG1ANJ392H	M 3.9KOHM, J,	1W C012	ECKF1H103ZF	C 0.01UF, Z, 50V
1	R812	ERW12PKR22	W 0.220HM, K,1	'2W C013		C 330PF, K, 50V
				CO14	ECKF1H331KB	C 330PF, K, 50V
1	R813	ERD25TJ220	C 220HM, J,1	'4W	. –	
	R814	ERD25TJ562	C 5.6KOHM, J,1		ECSZ35EFR33N	T 0.33UF, 35V
1	R815	ERW12PKR27	W 0.270HM, K,1	F [E 0.47UF, 50V
	R816	ERD25TJ222	C 2.2KOHM, J,1	1.1	ECEA1CS100	E 10UF, 16V
	R817	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1	11	ECEATHS010	
		2	o EEROMII OTI	C022	ECEASOZR22	
	R818	ER025CKF4321	M 43200HM, F,1		LULKJUZKZZ	E 0.22UF, 50V
	R819	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J.1	11	ECKETHTOOKD	C 4000DE W 50W
	R820	EVTSOAAOOB13	CONTROL 1KO	11	1	C 1000PF, K, 50V
	R821	ER025CKF4641		11	ECQM1H1O3KZ	P 0.01UF, K, 50V
	R823		M 46400HM, F,1,	1.1	ECKF1H1O3ZF	C 0.01UF, Z, 50V
1	KOZS	ERD25TJ563	C 56KOHM, J,1,	11	ECEA1CS470	E 47UF, 16V
١.	2021	5004041707		C028	ECKF1H103ZF	C 0.01UF, Z, 50V
	R824	ERQ12HJ3R3	F 3.30HM, J,1/	4.1		
	R826	ERD75TAJ825	C 8.2MOHM, J,3/	11		E 3.3UF, 50V
	R827	ERD25TJ221	C 2200HM, J,1/		ECKF1H103ZF	C 0.01UF, Z, 50V
	R828	ERD25TJ223	C 22KOHM, J,1/		EXFP4103ZW	C-NETWORK
	R829	ERD25TJ221	C 2200HM, J,1/	11	EXFP4103ZW	C-NETWORK
				C033	EXFP4103ZW	C-NETWORK
	R851	ERD50TJ102	C 1KOHM, J,1/	- · · II		
	R852	ERD25FJ103	C 10KOHM, J,1/	4W C034	ECEA1AS101	E 100UF, 10V
	R853	EVNM4JA00B14	CONTROL 10KOH	MB CO35	ECEA1VS100	E 10UF, 35V
	R854	ERD25TJ183	C 18KOHM, J,1/	4W C036	ECKF1H103ZF	C 0.01UF, Z, 50V
	R855	ERD25TJ272	C 2.7KOHM, J,1/	4W C037	ECKF1H102KB	C 1000PF, K. 50V
					ECEA1HSR47	E 0.47UF, 50V
l	R856	ERD25TJ153	C 15KOHM, J,1/		- /	
	R857	ER025CKF8662	M86.6KOHM, F,1/	4W CO41	ECEA1ES4R7	E 4.7UF, 25V
Δ	R858	EVNM4JA00B23	CONTROL 2KOH			E 1UF, 50V
Δ	R859	ER025CKF4641	M 46400HM, F,1/	11	ECCF1H101JP	C 100PF, J 50V
	R860	ERD25TJ152	C 1.5KOHM, J,1/	11		C 6PF, C, 50V
				C104	· .	C 8PF, C, 50V
	R861	ERD25TJ472	C 4.7KOHM, J,1/		2301 11100000	5 51 F7 C7 30V
	R862	ERD25TJ123	C 12KOHM, J,1/		ECCF1H330JC	C 33PF, J, 50V
	R863	ERD25TJ391	C 3900HM, J,1/		ECKF1H102KB	
	R864	ERD25FJ681	C 6800HM, J,1/		ECKF1H102KB	
	R865	ERG2ANJ220H	M 220HM, J,	2W C108	ECKF1H102KB	C 1000PF, K, 50V
		L. GERMOZEON	ii ZZOINI/ J/	C108		C 0.01UF, Z- 50V
A	RRKA	ERQ1CJP270S	F 270HM, J,	1 W	ECEASOZ1R5	E 1.5UF, 50V
		ERG1ANJ820H	M 820HM, J,	11	ECKEAUACONA	0 4000pr # ==
	R869	ERD25TJ561		1W C110	" I	C 1000PF, K- 50V
	R870	ERQ2CJP100S				E 1UF, 50V
<i>~</i>		LNWZCUFIUU3	F 100HM, J,	1W C116	ECEA1CS471	E 470UF, 16V

Re	f. No.	Part No.		Descripti	on		Ref. No.	Part No.		Descript	on
	0447	500M4U40/K7		0.4115	V	504	6774	ECEA108/70	_	/ 7115	16V
	C117		P	0.1UF,			C331	L.	Ε	47UF,	
	C131		C	8PF,			C332	ECEA1CS331	E	330UF,	16V
	C135		С	100PF,		500	C333	ECCF1H101J	C	100PF,	
	C136		С	0.01UF,	Ζ,	500	C334		Ε	470UF,	16V
	C151	ECEA50Z1	E	1UF,		50V	C335	ECEA1CN100S	Ε	10UF,	16V
	C152	ECEA1HS010	Ε	1UF,		50V	C336	ECCF1H180J	С	18PF,	J. 50V
	C153		E	10UF,		16V	C337	ECCF1H180J	lc	18PF,	J. 50V
	C154		E	10UF,		16V	C338	ECEA1CN470S	Ε	47UF>	167
	C155		E	10UF,		160	C351	ECKF1H331KB	c		K 50V
	C156		c	0.01UF,	Z,		C352	ECKF1H331KB	lc	330PF,	K . 50V
	C157	ł	T	0.47UF,		35V	C353	ECKF1H331KB	C	330PF,	K > 50V
l	C158	ECSZ16EF10N	T	10UF,		160	C354		E	1UF,	160V
l	C201	ECCF1H1O1J	C	100PF,		50V	C355	ECKD3D821KB9	C	820PF,	K, 2KV
i	C202	ECCF1H470J	C	47PF,	J,	50V	C401		E	10UF,	160
	C203	ECQM1H473KZ	Р	0.047UF,	Κ,	50V	C402	ECEA1HS2R2	E	2.2UF,	50V
	C204	ECQM1H473KZ	Р	0.047UF,	K,	50V	C403	ECKF1H471KB	c	470PF,	K, 50V
ł	C205		E	1UF,		50V	C404	1	Т	3.3UF,	160
	C206		c	15PF,	م ا.	50V	C405		T	3.3UF,	, : 16V
ł	C207		E	22UF,	• •	167		ECQM1H183KZ	P	0.018UF,	K. 50V
ŀ	C208		E	330UF,		167	C407		P	0.18UF,	K. 50V
l											
١.	C209		C	0.01UF,	Ζ,	500		ECEA50Z4R7	E	4.7UF,	50V
	C210	ECEA1CS220	E	22UF,		160	C410	i .	Ρ.		K-100V
	C211	ECEA1CS330	E	33UF,		16V	C411	ECQM1H273KZ	Р	0.027UF,	K> 50V
	C251	ECEA1CS102	Ε	1000UF,	~	160	C412	ECEA1VS470	E	47UF,	⇒ 35V
	C252	ECEA1CS330	Ε	33UF >		167	C413	ECSZ16EF10V	Т	10UF,	16V
	C253	ECEA1CS471	E	470UF,		160	C414	ECEA1ES102	E	1000UF,	25V
	C254	ECQM1H473KZ	P	0.047UF,	K,	50V	C415		Ε	33UF,	16V
ŀ	C255		E	3.3UF,		25V	C416	ECEA1CS221	Ε	220UF,	160
	C261	ECEA50ZR22	E	0.22UF,		50V	C501	ECKF1H561KB	C	560PF,	K . 50V
Δ		ECKF1H222KB	C	2200PF,	K,		1	ECCF1H221J	c	220PF,	J. 50V
		505441110400	_	4115		- AV	0507	ECOMANA OZKA		0.04115	K 50V
	C301	1	E	1UF,		50V	1	1	P	0.01UF,	K . 50V
	C302	ECEA1CS220	E	22UF,		167	C504	t	Р	0.1UF,	K > 50V
	C303	ECCF1H680J	C	68PF,	J,	500	C505	ECQM1H392JZ	Р	3900PF,	J. 50V
	C305	ECEA1HS010	E	1UF,		500	1	ECEA1ES4R7	Ε	4.7UF,	25V
	C306	ECKF1H103ZF	C	0.01UF,	Z,	50V	c507	ECQM1H392JZ	Р	3900PF,	J, 50V
	C307	ECEA1EN4R7S	Ε	4.7UF>		50V	C508	ECQP1392GZ	Р	3900PF,	Gz: 1KV
	C308		E	1UF,		50V	C509		Ε	10UF,	16V
	C309	1	E	1UF,		50V		1	Ε	47UF,	25V
l	C310		E	4.7UF,		500		1	P	0.15UF,	J,250V
	C311	ECEA1HS010	E	1UF,		50V	I .	1	c	1500PF,	K.500V
	C 7 4 2	ECEA1UCZDZ	_	3.3UF,		504		ECKD3D122JB8	С	1200PF,	J, 2KV
l	C312		E				I .	3			J, 2KV
	C313		E	330UF /	-,			ECKD3D122JB8		1200PF,	
	C314	1	C	0.01ÜF,			△ C515	4		470PF,	J. 2KV
	C 315	ECEA1HS010	E	1UF,		201	A (516	ECKD3D561JB9	C	560PF,	J. 2KV

R	lef. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
	C551		E 3.3UF, 160V	∆ C811	ECKDDS221MB	C 220PF, M,
	C552	1		▲ C812	ECKDDS221MB	C 220PF, M,
1	C553		C 1000PF, K, 50V		ECKDHS472MD	C 4700PF, M
	C554		E 10UF, 50V	. —	ECKDHS472MD	C 4700PF, M
	C555	ECEA1ES102	E 1000UF, 25V	C815	ECKD3D101KB9	C 100PF, K, 2KV
	C556		E 47UF, 16V	1	ECEA2CS101	E 100UF, 160V
	C557	ECEA1ES471 ECKD3D471JB9	E 470UF, 25V			C 1000PF, K, 50V
		ECCD2H680K		C820	ECEA1CS102	E 1000UF, 16V
	C560		C 68PF, K,500V E 2.2UF, 50V	C821	ECET2GH101X	E 100UF,
	0300	ECEATHSZKZ	E 2.2UF, 50V	C822	ECKD2H472PE	C 4700PF, P,500V
	C601		C 56PF, J, 50V	C823	ECKD2H472PE	C 4700PF, P,500V
	C602		C 120PF, J, 50V	C824		C 4700PF, P,500V
1		ECCF1H101JP	C 100PF, J, 50V	C825		C 4700PF, P,500V
		ECCF1H101J	C 100PF, J, 50V		ECEA1CS470	E 47UF, 16V
	C605	ECSZ16EF6R8N	T 6.8UF, 16V	C827	ECQM1H1O3KZ	P 0.01UF, K, 50V
		ECSZ25EF2R2N	T 2.2UF, 25V	∆ C828	ECKDHS222MD	C 2200PF, M
		ECQM1H123KZ	P 0.012UF, K, 50V	∆ C829	ECKDHS222MD	C 2200PF, M
		ECQM1H123KZ	P 0.012UF, K, 50V		ECKD3D681JB9	C 680PF, J, 2KV
		ECEA1HN010S	E 1UF, 50V	1	ECCF1H221J	C. 220PF, J, 50V
	C610	ECKF1H103ZF	C 0.01UF, Z, 50V	C833	ECKD3D331KB9	C 330PF, K, 2KV
		ECSZ16EF4R7N	T 4.7UF, 16V	C834		C 120PF, K, 2KV
		ECQM1H152KZ	P 1500PF, K, 50V	C852		C 1000PF, K, 50V
	C614		C 8PF, C, 50V		ECQM1H123KZ	P 0.012UF, K, 50V
		ECCF1H470JC	C 47PF, J, 50V	1	ECEA1CS220	E 22UF, 16V
l	C617	ECCF1H1OODC	C 10PF, D, 50V	C855	ECEA1HS010	E 1UF, 50V
		ECV1ZW70X32	TRIMMER	C856	ECEA1AS101	E 100UF, 10V
		ECCF1H820J	C 82PF, J, 50V		ECQM1473KZ	P 0.047UF, K,100V
		ECCF1H151J	C 150PF, J, 50V			E 1000UF, 25V
		ECCF1H820J	C 82PF, J, 50V	C859		E 100UF, 160V
	C623	ECKF1H103ZF	C 0.01UF, Z, 50V	C860	ECEA1CS102	E 1000UF, 16V
		ECKF1H103ZF	C 0.01UF, Z, 50V	C861	ECEA1CN101S	E 100UF, 16V
		ECKF1H821KB	C 820PF, K, 50V	C862	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E 22UF, 25V
		ECEA1HS010	E 1UF, 50V			P 4700PF, K, 50V
		ECCF1H470JP	C 47PF, J, 50V			E 33UF, 25V
	6630	ECCF1H151J	C 150PF, J, 50V	C865	ECQM1H102KZ	P 1000PF, K, 50V
		ECQE10224MU	P 0.22UF, M, 1KV	C866	ECKD3D331KB9	C 330PF, K, 2KV
Δ		ECQE10333KZ	P 0.033UF, K, 1KV			P 3900PF, J, 50V
1		ECEA2CS220	E 22UF, 160V		ECKD1H103PF2	C 0.01UF, P, 50V
	I	ECEA1CS221	E 220UF, 16V	C869	ECKD3D471JB9	C 470PF, J, 2KV
	C806	ECQM1473KZ	P 0.047UF, K,100V	.		Į.
	0807	ECKF1H102KB	C 1000PF, K, 50V		COILS	
		ECEA1CS220	E 22UF, 16V	1010	TI T271 20000	DEAKTHS SOTI STEEL
	1	ECKF1H152KB	C 1500PF, K, 50V			PEAKING COIL 270U
1		ECQM1H562KZ	P 5600PF, K, 50V			PEAKING COIL 4.7U PEAKING COIL 4.7U
			. 5000117 R7 500	LV 12	12104/17990	FEARING COIL 4./U

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
1 1 0 7	TI TAFOKOOAK	DEAKING COIL ASI	2017		
L103	1	PEAKING COIL 15U		LN28RP	DIODE (LED)
L104		VIDEO IF TRANS		LN31GCPHL	DIODE (LED)
L131	1	VIDEO IF TRANS. PEAKING COIL 100U		LN31GCPHL	DIODE (LED)
L151		VIDEO IF TRANS.		LN31GCPHL	DIODE (LED)
	161137734	VIDEO IF IRANS.	D024	LN31GCPHL	DIODE (LED)
	TL\$153255	AUDIO IF TRANS.	D025		DIODE (LED)
L301		DELAY LINE		LN31GCPHL	DIODE (LED)
	TLT470K999G	PEAKING COIL 47U		LN31GCPHL	DIODE (LED)
	TLQ270K205C	PEAKING COIL 27U		LN31GCPHL	DIODE (LED)
L351	TLT181K999G	PEAKING COIL 1800	D029	LN31GCPHL	DIODE (LED)
	TLT151K999G	PEAKING COIL 150U	1	LN31GCPHL	DIODE (LED)
	TLH15656P	LINEARITY COIL		LN31GCPHL	DIODE (LED)
	TLT270J991K	PEAKING COIL 27U		LN31GCPHL	DIODE (LED)
	TLT047L107G	PEAKING COIL 4.7U	1	MA150	DIODE
L603	TLT392K999G	PEAKING COIL 3.9M	D034	MA150	DIODE
L606	1	MATCHING TRANS.	D151	MA150	DIODE
L607		MATCHING TRANS.	D203	MA1110	ZENER DIODE
	EFDEN645A01A			MA150	DIODE -
▲ L801		LINE FILTER		MA150	DIODE
L802	TSC925-4	CHOKE COIL	D401	TVSEM1Z	DIODE
L804	TLP408	CHOKE COIL	D402	TVSEM1Z	DIODE
L851	1	PEAKING COIL 5.6U	D403	MA150	DIODE
	TLT150K991K		⚠ D501	TVSQA111SE	ZENER DIDDE
(L331	TLK66056	CHROMA TRANS.	D551	MA162	DIODE
	TRANSFOMERS		D552	TVSRU1	DIODE
	TRANSTONERS		0553	TVSQA124R	ZENER DIDDE
T101	TLI156671	HLB FILTER	D554	TVSRU2	DIODE
▲ T251		EARPHONE TRANS.	D555	MA27W	DIODE
	TLH6476E	H.DRIVE TRANS.	D556	TVSQA111SE	ZENER DIDDE
	TLH8707	H DRIVE TRANS.	D557	TVSRU2	DIODE
A 1551	TLF14625B	FLYBACK TRANS.	D601	0401	DIODE
T601	TLK151053	CHROMA IF TRANS.		MA161	DIODE
	TLP15652	CHOPPER TRANS.		MA1130	ZENER DIIDE
T802	TLH6476E	H.DRIVE TRANS.		MA1130	ZENER DIDE
T851	TLP15653	CONVERTER TRANS.			ZENER DIODE
	DIODES		0607	MA162	DIODE
				TVSMI15RC	DIODE
DO10	MA150	DIODE		TVSMI15SC	DIODE
DO11	MA150	DIODE		MA150	DIODE
	MA26TOA	DIODE		TVSQA109S1	ZENER DI(DE
E .	MA150	DIODE			
DO14	MA150	DIODE	D805	TVSQA106SB	ZENER DIOE
_				r	DIODE
	LN28RP	DIODE (LED)		TVSRU1	DIODE
DO16	LN28RP	DIODE (LED)	D808	3	DIODE
L					

R	ef. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
	0000	TVCDUA				
1	D809		DIODE		2SC1688	TRANSISTOR
	D811		POSISTOR		2SA564A-R	TRANSISTOR
1	D812		VARISTOR	Q018	2SC1685-R	TRANSISTOR
1	D813		DIODE	Q019	2SC1685-R	TRANSISTOR
	D816	TVSQA120R	ZENER DIODE		2SA564A-R	TRANSISTOR
	D817	MA150	DIODE	Q021	2SA564A-R	TRANSTOTOR
ı	D818		ZENER DIODE		2SA564A-R	TRANSISTOR
1	D851	,	DIODE		2SC1685-R	TRANSISTOR
		TVSQA106SB	ZENER DIODE			TRANSISTOR
	D854		ZENER DIODE		2SC1685-R	TRANSISTOR
-	0054	1034410036	ZENEK DIODE	Q025	2SA564A-R	TRANSISTOR
		MA170	DIODE	Q026	2SC1685-R	TRANSISTOR
1		TVSEM1Z	DIODE	Q027	2SC1685-R	TRANSISTOR
	D858		DIODE	0028	2SC1685-R	TRANSISTOR
l		TVSRU2	DIODE		2SA564A-R	TRANSISTOR
	D860	TVSRU1	DIODE	Q101		TRANSISTOR
				4.0,	2001003 11	INANSISTOR
		LN21RPHL	DIODE (LED)	Q151	2SC1685-R	TRANSISTOR
		MA150	DIODE	Q154		TRANSISTOR
1		MA150	DIODE	Q155		TRANSISTOR
1	D865	TVSRA21	DIODE	Q301		TRANSISTOR
	D866	TVSQA125RB	ZENER DIODE	Q331	2SC1685-R	TRANSISTOR
				4331	2007005 K	INANSISTOR
	D867	TVSQA125RB	ZENER DIODE		2SC1685-R	TRANSISTOR
					2SC1685-R	TRANSISTOR
		I.C		Q334		TRANSISTOR
١.			·	Q335	2SC1685-R	TRANSISTOR
	C010		IC	Q351	2SC1473-RNC	TRANSISTOR
	I CO11		IC (NOR GATE)			
		TVSUPC4558C	IC (PRE AMP)	Q352	2SC1473-RNC	TRANSISTOR
	[C101		IC (VIF,ML,AFC)	Q353	2SC1473-RNC	TRANSISTOR
]	[C201	AN5255	IC (SIF, AUDIO)	Q501		TRANSISTOR
1				Q502		TRANSISTOR
		AN5613	ıc		2SA684	TRANSISTOR
		AN5512	IC (V-OUT)		==::==:	
		AN5436	IC	0552	2SC1384NC	TRANSISTOR
		AN5622	IC		2SC1573B	TRANSISTOR
		AN5900	IC (SW-REG)		2SC1473-RNC	TRANSISTOR
		·			2SC1473-RNC	
lı	C851	AN5900	IC (SW-REG)		2SD792-S	TRANSISTOR
		TVSUPC574J	IC (VOLTAGE REG.)	4004	230172-3	TRANSISTOR
		·		Q851	2SA564A-R	TRANSISTOR
Ì		TRANSISTORS			2SC1685-R	TRANSISTOR
	İ	·			2SD973A	TRANSISTOR
l	Q010	2SC1685-R	TRANSISTOR		2SC2199	TRANSISTOR
		2SC1685-R	TRANSISTOR		2SC1685-R	•
		2SC1685-R	TRANSISTOR	רנטצ	5301007-K	TRANSISTOR
		2SC1685-R	TRANSISTOR	Q856	250077	TRANSTOTOS
		2SC1685-R	TRANSISTOR	0000	2SD973	TRANSISTOR
	0015	2SC1688				
L	-017	2301000	TRANSISTOR			

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
	OTHERS			TMZ179604	ANTENNA HOLDER
	01112110			TMZ179915	HINGE
	EAS8P103SA	SPEAKER		TMZ179916	PRESSER HOLDER
	TBL171303	STAND	Δ	TNP16901ZA	CIRCUIT BOARD Y
Δ	TBM37562	MODEL NAME PLATE	$\overline{\Delta}$	TNP42123AZ	CIRCUIT BOARD A
44	TBX1767000	SLIDE KNOB	<u> </u>	1 111 12 12 112	
	TBX1788600	BUTTON		TNP42124ZA	CIRCUIT BOARD M
	157770000	5011511	Δ	TNP62078ZA	CIRCUIT BOARD N
	TBX1788700	KNOB	<u> </u>	TNP62079ZA	CIRCUIT BOARD L
	TEK17903	DOOR LOCK SWITCH	Δ	TNP62563AA	CIRCUIT BOARD S
	TEK17904	PRESSER		TNP62564	CIRCUIT BOARD V
	TEL1102	PIN			
i	THT944-2	SCREW		TNP62587	CIRCUIT BOARD F
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			TNP66247ZA	CIRCUIT BOARD P
	TJC6320	FUSE HOLDER	Δ	TNP66362AA	CIRCUIT BOARD E
ļ	TJS13902	2P PHONO PIN JACK	Δ	TNV77722F2	U/V TUNER
	TJS148180	BNC CONNECTOR		TPC192233	OUTER CARTON
	TJS168051	5P SHORT PLUG			
	TJS168440	3P SHORT PLUG		TPD191132	CUSHION (UPPER)
			İ	TPD192136	CUSHION (BOTTOM)
<u> </u>	TJS168760	2P SHORT PLUG		TPD199127	CUSHION
	TJS168770	3P SHORT PLUG		TPE24057	SET COVER
i	TJS168780	4P SHORT PLUG		TQB610541	INSTRUCTION BOOK
	TJS168790	5P SHORT PLUG			
	TJS168800	6P SHORT PLUG		TSA123002	ROD ANTENNA
				TSX2113	POWER CORD (DC)
i	TJS168820	7P SHORT PLUG	▲	TSX2138	POWER CORD (AC)
	TJS28631	6P PLUG	Δ	TXAJCO1LLE1	VIDEO TERMINAL
1	TJS35090	CRT SOCKET	—	TXFKE01LDE	ESCUTCHEON
1	TJS37010	EARPHONE SOCKET			
1	TKG179602	FRONT COVER	Δ	TXFKX01LDE	BOTTOM PLATE
1				TXFKY01LDE	CABINET
	TKK170227	HANDLE	Δ	XBAT61103	FUSE 250V 10A
1	TKK178527	SELECTER PANEL		XFMK0148G	MAGNET
i	TKK178539	STAND BASE (R)		XWG6J20	WASHER
ı	TKK178540	STAND BASE (L)		1	
i	TKK179231	HANDLE BASE COVER	Δ	200RB22	PICTURE TUBE
i				TXAJTO1LDE1	CONNECTOR, CO-01
· ·	TKK179234	HANDLE BASE COVER	C002	TXAJTO2LDE1	CONNECTOR, CO-2
i	TKK179715	SELECTER COVER	1	TXAJTO3LDE	CONNECTOR, CO-03
i	TKP1717491-1	DOOR	C004	TXAJTO4LDE	CONNECTOR, CO-04
ı	TLC2036	CONYERGENCE YOKE			
Δ	TLK159073	DEGAUSSING COIL	1	TXAJTO5LDE	CONNECTOR, CO-05
1 -			1	TXAJTO6LDE	CONNECTOR, CO-06
Δ	TLY15205F	DEFLECTION YOKE	1	TXAJTO8LDE	CONNECTOR, CO-08
ı	TMK27979	ADHESIVE TAPE	1	TZS9001	4P COUPLIR KIT
i	TML61287	FOCUS PIN CAP	C011	TXAJT11LDE	CONNECTOR, CO-11
i	TMM15207	CRT SOCKET COVER			
ı	TMM1551	CRT CUSHION	1	TXAJT12LDE	CONNECTOR, CO-12
i			1	TXAJT13LDE	CONNECTOR, CO-13
i	TMM17538	DY WEDGE		TXAJT16LDE	CONNECTOR, CO-16
	TMM17549	CONTACT RUBBER	L CO17	TXAJT17LDE	CONNECTOR, CO-17

Re	f. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
	C019	TXAJT19LDE TXAJT20LLE	CONNECTOR, CO-19 CONNECTOR, CO-20			
	C021 C022	TXAJT21LDE TXAJT22LDE	CONNECTOR, CO-21 CONNECTOR, CO-22			
	C024		CONNECTOR, CO-23 CONNECTOR, CO-24 CONNECTOR, CO-25 CONNECTOR, CO-27 CONNECTOR, CO-28			
Δ Δ	CR11 CR12 F801 F851 N551	EXRP101K473W XBA2C20TRO XBA2C63TRO	C-R COMBINATION C-R COMBINATION FUSE 250V 2A FUSE 250V 6.3A NEON LAMP			
	S011 S012	ESL30156	SWITCH SWITCH SWITCH SELECT SWITCH SWITCH			
Δ	\$331 \$801 X102 X201 X601	ESB79104	SWITCH SWITCH CERAMIC TRAP CERAMIC FILTER CRYSTAL			
	·					
						.a.
,						

Panasonic Technics

Panasonic Service Dokumentations-Center

Schaltungsdienst Lange o.H.G.

Verlag Technischer Druckschriften

Postfach 47 O6 53 D-12315 Berlin

Telefon O 3O/723 81-3 Telefax O 3O/723 81 5OO